





INSTALLATION INSTRUCTION LED STREET LIGHT

VT-30ST

VT-50ST

VT-100ST

VT-150ST



TECHNICAL DATA:

MODEL	VT-30ST	VT-50ST	VT-100ST	VT-150ST
WATTS	30W	50W	100W	150W
CCT	4000K/6400K	4000K/6400K	4000K/6400K	4000K/6400K
LUMENS	3600LM	6000LM	12000LM	18000LM
CRI(Ra)	>80	>80	>80	>80
VOLTAGE	AC175-265V	AC175-265V	AC175-265V	AC175-265V
FREQUENCY	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
BEAM ANGLE	110°	110°	110°	110°
DF	0.9	0.9	0.9	0.9
LIFE LONG	30000H	30000H	30000H	30000H
SURGE PROTECTION GRADE	4KV/6KV	4KV/6KV	4KV/6KV	4KV/6KV
MOUNTING DIAMETER	φ50/φ60MM	φ50/φ60MM	φ50/φ60MM	φ50/φ60MM

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.




WARNING!

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Please read through all following instructions before installing the unit.
- User should prepare all the necessary accessories and spare parts (Spares parts not provided) including junction box.
- The raised lighting must be connected to the earth ground.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- Strictly follow these instructions for installing, avoid the intensity of power cable during installing.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.




Caution, risk of electric shock.




Non-replaceable control gear

Light distribution curve:




This product contains a light source of energy efficiency class <D>, where <D> shall be replaced by the energy efficiency class of the contained light source.

INSTALLATION & WIRING DIAGRAM



INSTALLATION INSTRUCTION

- Switch OFF power before starting installation
- Connect supply wires to luminaire as displayed in the wiring diagram
- (a) Pass the cable through mounting adaptor, fix 4 screws on street light by 13mm allen wrench.
(b) Fasten 4 screws against the pole by 13mm allen wrench.
- Turn ON the power to Test



[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des V-TAC Produkts. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die Anwendung Ihres Produkts einzugehen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise, um eine Verletzung zu verhindern, die nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht werden. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäße Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Garantie ist für eine Nutzung von 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsschäden.

I. WARNUNG

- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die gesamte Leuchte darf nicht mit einem anderen Leuchtmittel ersetzt werden, da die Lichtquelle abgelöscht ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexibele Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einem qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Während des gesamten Installation müßt eine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet sein.
- Ersetzen Sie alle risigen Schutzabdeckungen! • Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m.

Lesen Sie bitte, all die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät installieren.

- Der Betreiber ist verpflichtet, die erforderlichen Zulassungen und Genehmigungen vor der Montage vorzulegen.
- Die erforderliche Beleuchtung muss an die gezeigten Flächen angeschlossen werden.
- Verwenden Sie kein elektrisches Gerät, um die Zulassungen und Genehmigungen vorzulegen.
- Wählen Sie diese Installationsanweisung immer sorgfältig und vermeiden Sie während der Installation die Intensität des Netzstroms.

INSTALLATIONS- UND SCHALTDIAGRAMM

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die gesamte Leuchte darf nicht mit einem anderen Leuchtmittel ersetzt werden, da die Lichtquelle abgelöscht ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- (a) Passen Sie das Kabel, das im Schalter angeschlossen ist, an die Leitung an.
- (b) Befestigen Sie 4 Schrauben an der Straßenlaterne mit einer 13-mm-Innenschlagschlüssel.

WICHTIGE HINWEISE:

- Die Leuchte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Haushalt entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungssträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
- Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.

SCHEMATA

• Siehe die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.

• Schließen Sie die Versorgungskabel wie im Schaltungsdiagramm an.

• (a) Passen Sie das Kabel, das im Schalter angeschlossen ist, an die Leitung an.

• (b) Befestigen Sie 4 Schrauben an der Straßenlaterne mit einer 13-mm-Innenschlagschlüssel.

• Stellen Sie das Gerät ein, um den Test durchzuführen.

• Distanz minima degli oggetti illuminati 1 m.

• Distanz minima degli oggetti illuminati 1 m.