

FIGYELEM:

- A ventilátor bemeneti feszültségének 220 V, 50 Hz-nek kell lennie
 - Az elektromos szerelést szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.
 - Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy az elektromos áram ki van kapcsolva, mielőtt összeszerelné vagy szétszerelné. Az összeszerelő huzal megrendelésének földi vezetéknek, feszültségű (tápvezeték) / semleges vezetéknek kell lennie, és a szétszereléshez használt huzal rendelésének semleges vezetéknek / feszültségű (ellátó) vezetéknek, földvezetéknek kell lennie.
 - Ellenőrizze, hogy az összes összeszerelt csavar szorosan meg van-e szerelve.
 - A sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne érintse meg a lapátokat, amikor a ventilátor működik.
 - A készüléket nem szánják 8 év alatti gyermekek számára. 8 éven felüli gyermekek használhatják, amennyiben folyamatos felügyelet alatt állnak.
 - Ezt a készüléket nem szabad csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan, vagy ismeretlen személyek számára használni, kivéve, ha a felelős személy felügyeletet vagy utasításokat kapott a készülék biztonságos használatához, biztonságuk érdekében, és megértsék a kapcsolódó veszélyeket.
 - Ellenőrizze a kisgyermeket, győződjön meg arról, hogy nem játszanak a készülékkel. Gondos felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják, vagy annak közelében vannak.
 - Tartsa a készüléket és vezetéket 8 év alatti gyermekek számára elzárva.
 - Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Kérjen tanácsot a hivatalos műszaki támogatási szolgálatától.
 - A tisztítást és a karbantartást a használati útmutató szerint kell elvégezni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készülék megfelelő módon működik-e. Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
 - A telepítés során gondoskodjon a megfelelő földelésről.
 - A beszerelést csak engedéllyel rendelkező villanszerelő végezheti.
 - Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt vannak vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos használatához, és megértik a készüléket. az érintett veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
 - Ha szokatlan rezgő mozgást észlel, azonnal hagyja abba a mennyezeti ventilátort, és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, a szervizzel vagy a megfelelő képzettséggel rendelkező személyekkel.
-

- A biztonsági futómű-rendszer alkatrészeinek cseréjét a gyártó, a szervizképviselő vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik el.
- A felfüggesztés rendszerének felszerelését a gyártó, a szervizképviselő vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti.
- A ventilátorlapátok és a padló közötti minimális távolságnak 2,3 m-nek kell lennie. A kimeneti doboz minimális teherbírási képessége, amelyből a ventilátort felfüggesztették, 45 kg lehet.
- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás eléri az élettartamát, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

(HU) BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzetek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

ALKATRÉSZEK ÉS KOMPONENSEK

1. Tartó szerkezet
2. Tartó rúd
3. Panel
4. Ventilátor test
5. Lámpaernyő
6. Konnektor
7. Csavarkészlet
8. Távirányító

Szükséges szerszámok és anyagok (nem tartozék)

9. Csavarhúzó
10. Lapos késű csavarhúzó
11. 14 csavarkulcs
12. Halszállka, fokos létra
13. Szalag fogók
14. Elektromos szalag

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:

1. A ventilátor nem indul el

- Ellenőrizze a ventilátor huzalcsatlakozásait, ellenőrizze, hogy mind megfelelőek-e.
- Ellenőrizze és győződjön, hogy a bemeneti feszültség megfelelő-e, hogy 220 V / 50 HZ legyen.

2. A ventilátor zajosnak hangzik

- Ellenőrizze, hogy az összes összeszerelt csavar szoros-e.
- Ellenőrizze, hogy a huzal-anyacsavarok nem dörzsölik egymást vagy a kapcsolóház belső falát.

1. LÉPÉS: A tartókeret felszerelése

- Beton mennyezet: Fúrjon be két lyukat megfelelő mélységben egy 8 mm átmérőjű fúróval és helyezzen két tágtító, expanziós csavart a lyukakba, majd rögzítse az akasztó tartót a csavarokkal és húzza meg az expanziós csavaranyákkal (1. ábra).
- Fa mennyezet: Rögzítse a szerelőkeretet a fa mennyezethez (legalább 7 cm vastagságban) 4 facsavarral (2. ábra).

2. LÉPÉS: Az akasztórendszer telepítése

- Vegye le a csapszeget az alsó rúdról az R kapcsoló eltávolításával, és vezesse át a vezetéket az alsó rudakon, a panelen és a csatlakozón, majd helyezze az alsó rudat a ventilátor testébe és forgassa el az alsó rudat, amíg a lefelé lévő lyukak megegyeznek a ventilátor testén található lyukakkal, végül át kell vezetnie a csapszeget a lyukakon, és rögzíteni kell a csapszeget az R kapcsolókkal a másik oldalon (3. ábra).
- Helyezze az alsó rudat akasztógolyóval a szerelőkeretbe, forgassa el a motort úgy, hogy a rögzítő konzol füle nem akad meg a akasztó gömb rögzítő részébe és nem áll meg ott jól (4. és 5. ábra).

3. LÉPÉS: KAPCSOLÁSI RAJZ

FIGYELEM: A lehetséges áramütés elkerülése érdekében a huzalozás előtt ellenőrizze, hogy az elektromos áram ki van-e kapcsolva a fő biztosítékdobozban (Lásd a KAPCSOLÁSI RAJZOT).

Csatlakoztassa a 220-240 V feszültséget (ház) az akasztós tartón lévő sorkapocshoz. Csatlakoztassa a vevőkészüléket az akasztó tartójába lapos oldalával felfelé (Lásd a KAPCSOLÁSI RAJZOT)..

- Helyezze a tartó keret 3P-es csatlakozóját a vevő a váltakozó áramú bemenő aljzatába (Lásd a KAPCSOLÁSI RAJZOT)..
- Helyezze be a ventilátor motor 2P fénycsatlakozóját a vevő 2P fény csatlakozójába (Lásd a KAPCSOLÁSI RAJZOT).
- Helyezze a ventilátor motor 3P motor csatlakozóját a vevő 3P motor aljzatába (Lásd a KAPCSOLÁSI RAJZOT).
- Csatlakoztassa a ventilátor motor szerelvényének sárga / zöld csatlakozóit és az akasztó tartót (Lásd a KAPCSOLÁSI RAJZOT).

Emelje fel a burkolatot a mennyezetre, hogy lefedje a tartókeretet (ellenőrizze, hogy a panel beilleszkedik-e a tartó két csavarjába), forgassa el a panelt, hogy a csavarfej a kulcslyukak keskeny végén legyen, húzza meg a csavarokat (6. ábra).

4. LÉPÉS: Helyezze be az üveget

- Ellenőrizze, hogy a világos üveg kulcs nyílása megegyezik-e a ventilátor testén lévő kulcsnyílással, majd forgassa az üveget kissé az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az üveg szorosan rögzül (7. és 8. ábra).

TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Adjon elektromos áramot a kimeneti dobozba azáltal, hogy bekapcsolja a villamos energiát a fő biztosíték dobozán.

2. Távolítsa el az elem fedelét a távirányító adójától, helyezze be az elemet, és tegye vissza a fedelet.

Megjegyzés:

1. Használjon 1 12 V-os elemet az elem cseréjéhez.

2. Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemet, hogy elkerülje a távirányító károsodását, és tartsa távol a távirányítót a túlzott hőtől vagy páratartalomtól.

3. A távirányító gombjai a következők szerint szabályozzák a ventilátor sebességét és világítását:

- A ventilátor BE/KI kapcsolása (9. ábra)
 - A világítás BE/KI kapcsolása (9. ábra)
 - A ventilátor sebessége (9. ábra)
-

- 1 legnagyobb sebesség (9. ábra)
- 5 legkisebb sebesség (9. ábra)
- Funkció fordított irányba forgatás (9. ábra)
- A ventilátor forgási irányának vezetése (9. ábra)
- Időzítő (9. ábra)
- A 1H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 1 óra után (9. ábra)
- A 4H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 4 óra után (9. ábra)
- A 8H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 8 óra után (9. ábra)

5. lépés Az egyensúly beállítása ennek a „láthatatlan” ventilátornak

A szállítás nagy távolságokon érintheti a ventilátor épségét. Tehát kérjük, állítsa egyensúlyba a ventilátort a következő lépések szerint, ha úgy találja, hogy a ventilátor észrevehető hullámozási, rezgési problémát tapasztalt az utolsó szerelés után:

- Vegye ki az egyensúlyozási készletet a csomagolásból, és ragasszon két mérlegmágnes-darabot a 11. ábrán látható jelölt helyre, és forgassa el a ventilátort, hogy ellenőrizze, hogy a hullámozási probléma továbbra is észlelhető-e . Addig ismételje ezt, amíg meg nem találja a helyet, amely megoldja a hullámosság problémáját (11. ábra).
 - Vegye le a kiegyenlítő mágnes darabokat, és helyükre tegye a kiegyensúlyozó készletet (12. ábra).
-