












ADCO-KAM-22W-RGBIC

ADCO-KAM-44W-RGBIC





EN INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Tools:

Drill and suitable drill bits, screwdriver, support screws and dowels, pencil and measuring tape, safety glasses and gloves,

1. Disconnection: First turn off the fuse on the affected circuit to avoid the risk of electric shock.

2. Choosing a location: Measure the exact location of the lamp on the wall. Use a pencil to mark the fixing points where the dowels and screws will go.

3. Making holes: Drill holes for the dowels at the marked points. Make sure that the size of the holes corresponds to the diameter of the dowels. Insert the dowels into the holes and make sure they fit tightly.

4. Fixing the support element: Strengthen the support element of the lamp on the wall with the help of screws. Check that it is standing firmly.

5. Electrical connections: Connect the electric wires of the lamp to the wires coming from the wall. Use cable connectors for secure connection.

6. Fixing the lamp body: Fit the lamp body on the support element and screw it into place according to the instructions.

7. Test: Turn the fuse back on and test if the lamp works.

8. Pair the remote control with the lamp.

Remote control: Before first use, the remote control must be paired with the lamp!

Within 5 seconds after applying voltage, briefly press the button indicated in the figure once. If the pairing was successful, the light will flash 3 times and the remote control can be used.

Remote Control Buttons:

a. Lamp On/Off

b. Switching light temperature on/off

c. RGB on/off

d. Increase brightness

e. Reducing brightness

f. Night light 3000K

g. Changing from cold to warm light

h. Changing from warm to cold light

i. RGB light setting, 12 static color choices

j. RGB Dynamic speed reduction

k. RGB Increase dynamic speed

l. Warm white light 3000K/Natural white light 4000K/Cold white light 6500K

m. RGB Stop dynamic switching function

n. 8 kinds of RGB dynamic switching function

General information:

- Operating temperature: -5° - +40°C

- Brightness control can only be controlled using the remote control!

- For indoor use only!

- It is not recommended to use in bathrooms and other wet and humid places!

- Keep away from open flames.

Safety information:

Wear safety glasses and gloves for assembly to avoid injury.

Before installation, make sure that the room/apartment is de-energized! (Turn off the fuse!)

When drilling the holes, pay attention to the integrity of the pipes and wires in the wall!

If the product is damaged, it must not be put into operation! There is a risk of electric shock!

In case of any damage, unplug the device from the mains immediately!

Maintenance and repairs must be carried out by a specialist, otherwise the warranty will be void! The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use.

The lamp is only permitted for its intended use! Technical changes are not permitted!

Do not cover the lamp! Flammable!

The minimum distance of the lamp from the illuminated surface $> = 0.5$ m

Lamps and accessories contain small parts. Keep away from children!

Unplug the product before cleaning! Clean the outside of the lamp with a slightly damp cloth. Do not use corrosive cleaning agents! Make sure that no water can get inside the light fixture or on the electrical components!

I. Contact Protection Department

All equipment with a grounded connection must be connected to the protective conductor. (yellow-green wire) This product contains a light source with an energy efficiency class: see table or label.

The light source and/or the operating assembly and/or the external flexible cable in the luminaire can only be replaced by the manufacturer, a company contracted with the manufacturer or a suitably qualified specialist.

 Collect the equipment that has become waste separately, — do not throw it in the household waste, because it may contain components that are dangerous for the environment or human health! Used or discarded equipment can be handed over free of charge at the place of distribution or at all distributors that sell equipment identical in nature and function to the equipment. You can also place it at a waste collection point specialized in receiving electronic waste. By doing so, you protect the environment, your fellow humans and your own health. If you have questions, contact your local waste management organization.

The light source of the ceiling lamp can only be replaced by a qualified person.

HU TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

Eszközök:

Fúrógép és megfelelő fúrószárak, csavarhúzó, tartócsavarok és tiplik, ceruza és mérőszalag, védőszemüveg és kesztyű,

1. Áramtalanítás: Először kapcsolj le a biztosítékot az érintett áramkörön, hogy elkerüld az áramütés veszélyét.

2. Hely kiválasztása: Mérd ki a lámpa pontos helyét a falon. Ceruzával jelöld meg a rögzítési pontokat, ahová a tiplik és csavarok kerülnek.

3. Furatok elkészítése: Fúrj lyukakat a jelölt pontokon a tiplikhez. Ügyelj arra, hogy a lyukak mérete megfeleljen a tiplik átmérőjének. Helyezd be a tipliket a furatokba, és győződj meg róla, hogy szorosan illeszkednek.

4. Tartóelem rögzítése: Erősítsd fel a lámpa tartóelemét a falra a csavarok segítségével. Ellenőrizd, hogy szilárdan áll.

5. Elektromos csatlakozások: Csatlakoztasd a lámpa elektromos vezetékeit a falból érkező vezetékekhez. Használd kábelcsatlakozókat a biztonságos összekötéshez.

6. Lámpatest rögzítése: Illeszd rá a lámpatestet a tartóelemre,

és csavard a helyére az útmutató alapján.

7. Teszt: Kapcsold vissza a biztosítékot, és próbáld ki, hogy működik-e a lámpa.

8. Párosítsa a távirányítót a lámpával.

Távirányító: Első használat előtt, a távirányítót párosítani kell a lámpatesthez!

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden az ábrán jelzett gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Távirányító Gombok:

a. Lámpa Bekapcsolás/Kikapcsolás

b. Fényhőmérséklet váltás Bekapcsolása/Kikapcsolása

c. RGB bekapcsolás/kikapcsolás

d. Fényerő növelése

e. Fényerő csökkentése

f. Éjszakai fény 3000K

g. Hidegből meleg fénybe váltás

h. Melegből hideg fénybe váltás

i. RGB fény beállítás 12 statikus szín választási lehetőség

j. RGB Dinamikus sebesség csökkentése

k. RGB Dinamikus sebesség növelése

l. Meleg fehér fény 3000K/Természetes fehér fény 4000K/Hideg fehér fény 6500K

m. RGB Dinamikus váltás funkció megállítása

n. 8 féle RGB dinamikus váltás funkció

Általános információk:

- Működési hőmérséklet: -5° - $+40^{\circ}\text{C}$

- A fényerőszabályzás csak a távirányító használatával vezérelhető!

- Csak beltéri használatra!

- Fürdőszobákban és egyéb nedves, párás helyeken nem javasolt a használata!

- Nyílt lángtól távol tartandó.

Biztonsági információk:

Szereléshez viselj védőszemüveget és kesztyűt a sérülések elkerülése érdekében.

Szerelés előtt győződjünk meg róla, hogy a helyiség/lakás áramtalanítva van! (Kapcsolja le a biztosítékot!)

A furatok fúrásakor ügyeljen a falban levő csövek és vezetékek épségére!

Ha a termék sérült, nem szabad üzembe helyezni! Fennáll az áramütés veszélye!

Bármilyen sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózatról!

A karbantartást és a javítást szakembernek kell elvégeznie, különben a jótállás elvesz! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.

A lámpa csak a rendeltetésszerű felhasználásra engedélyezett!

A műszaki változtatások nem engedélyezettek!

A lámpát tilos letakarni! Tűzveszélyes!

A lámpa minimális távolsága a megvilágított felületről $> = 0,5$ m
A lámpák és tartozékok apró alkatrészeket tartalmaznak. Tartsa távol gyermekektől!

Tisztítás előtt áramtalanítsa a terméket! Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a lámpatest külsejét. Ne használjon maró hatású tisztítószeret! Ügyeljen rá, hogy a lámpatest belsejébe, az

elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!



I. Érintésvédelmi Osztály

Minden földelt csatlakozással ellátott eszközt csatlakoztatni kell a védővezetőhöz. (sárga-zöld vezeték) Ez a termék egy energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz: lásd a táblázatot vagy a címkét.

A lámpatestben található fényforrást és/vagy működtető szerelvényt és/vagy a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

A mennyezeti lámpa fényforrásának cseréjét kizárólag szakképzett személy végezheti.

DE INSTALLATIONSANLEITUNG:

Werkzeuge:

Bohrmaschine und passende Bohrer, Schraubendreher, Stützsrauben und Dübel, Bleistift und Maßband, Schutzbrille und Handschuhe,

1. Freischalten: Schalten Sie zunächst die Sicherung des betroffenen Stromkreises aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

2. Standortwahl: Messen Sie die genaue Position der Leuchte an der Wand aus. Markieren Sie mit einem Bleistift die Befestigungspunkte für Dübel und Schrauben.

3. Löcher bohren: An den markierten Stellen Löcher für die Dübel bohren. Achten Sie darauf, dass die Größe der Löcher dem Durchmesser der Dübel entspricht. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und achten Sie auf einen festen Sitz.

4. Befestigung des Trägerelements: Befestigen Sie das Trägerelement der Leuchte mit Schrauben an der Wand. Achten Sie auf einen festen Stand.

5. Elektrische Anschlüsse: Verbinden Sie die Stromkabel der Lampe mit den aus der Wand kommenden Kabeln. Verwenden Sie Kabelverbinder für eine sichere Verbindung.

6. Befestigung des Leuchtenkörpers: Setzen Sie den Leuchtenkörper auf das Trägerelement und schrauben Sie ihn gemäß Anleitung fest.

7. Test: Schalten Sie die Sicherung wieder ein und testen Sie, ob die Lampe funktioniert.

8. Koppeln Sie die Fernbedienung mit der Lampe.

Fernbedienung: Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Fernbedienung mit der Lampe gekoppelt werden!

Innerhalb von 5 Sekunden nach Anlegen der Spannung die in der Abbildung dargestellte Taste einmal kurz drücken.

Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die Leuchte 3-mal und die Fernbedienung kann verwendet werden.

Tasten der Fernbedienung:

a. Lampe Ein/Aus

b. Lichttemperatur ein-/ausschalten

c. RGB ein/aus

d. Helligkeit erhöhen

e. Helligkeit reduzieren

f. Nachlicht 3000K

g. Wechsel von kaltem zu warmem Licht

h. Wechsel von warmem zu kaltem Licht

i. RGB-Lichteinstellung, 12 statische Farboptionen

j. RGB Dynamische Geschwindigkeitsreduzierung

k. RGB Dynamische Geschwindigkeit erhöhen

l. Warmweißes Licht 3000K/Naturweißes Licht 4000K/Kaltweißes Licht 6500K

m. RGB Stoppen Sie die dynamische Umschaltfunktion

Nr. 8 Arten von dynamischen RGB-Umschaltfunktionen

Allgemeine Informationen:

Betriebstemperatur: 5° +40°C

- Helligkeitsregelung nur über die Fernbedienung möglich!

- Nur für den Innenbereich!

- Die Verwendung in Badezimmern und anderen nassen und feuchten Orten wird nicht empfohlen!

- Von offenem Feuer fernhalten.

Sicherheitshinweise:

Tragen Sie bei der Montage eine Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass der Raum/die Wohnung spannungsfrei ist! (Sicherung ausschalten!)

Achten Sie beim Bohren der Löcher auf die Unversehrtheit der Rohre und Leitungen in der Wand!

Wenn das Produkt beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen werden! Es besteht Stromschlaggefahr!

Bei Beschädigungen das Gerät sofort vom Stromnetz trennen! Wartung und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden, sonst erlischt die Garantie! Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Die Leuchte ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zulässig! Technische Änderungen sind nicht zulässig!

Lampe nicht abdecken! Entzündlich!

Der Mindestabstand der Lampe von der beleuchteten Fläche > = 0,5 m

Lampen und Zubehör enthalten Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen! Reinigen Sie die Außenseite der Leuchte mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel! Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Leuchte oder auf die elektrischen Bauteile gelangt!

I. Kontaktschutzabteilung

Alle Geräte mit geerdetem Anschluss müssen an den Schutzleiter angeschlossen werden. (gelb-grüne Ader) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse: siehe Tabelle oder Etikett.

Ein Austausch des Leuchtmittels und/oder des Betriebsgeräts und/oder der externen flexiblen Leitung in der Leuchte kann

nur durch den Hersteller, ein mit dem Hersteller vertraglich verbundenes Unternehmen oder eine entsprechend qualifizierte Fachkraft erfolgen.

 Sammeln Sie Altgeräte getrennt und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, da sie umwelt- und gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können! Gebrauchte oder ausrangierte Geräte können kostenlos am Sammelpunkt oder bei allen Händlern abgegeben werden, die Geräte mit identischer Bauart und Funktion verkaufen. Sie können sie auch bei einer Sammelstelle für Elektroschrott abgeben. So schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre Gesundheit. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieb.

Das Leuchtmittel der Deckenleuchte darf nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden.

RO INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:

Instrumente:

Burghie și burghie adecvate, șurubelniță, șuruburi și dibluri de sprijin, creion și bandă de măsurare, ochelari de protecție și mănuși,

1. Deconectare: Mai întâi opriți siguranța de pe circuitul afectat pentru a evita riscul de electrocutare.

2. Alegerea unei locații: Măsurați locația exactă a lămpii pe perete. Utilizați un creion pentru a marca punctele de fixare unde vor merge diblurile și șuruburile.

3. Efectuarea găurilor: găuriți găuri pentru dibluri în punctele marcate. Asigurați-vă că dimensiunea găurilor corespunde cu diametrul diblurilor. Introduceți diblurile în găuri și asigurați-vă că se potrivesc bine.

4. Fixarea elementului de susținere: Întăriți elementul de susținere al lămpii pe perete cu ajutorul șuruburilor. Verificați dacă stă ferm.

5. Conexiuni electrice: Conectați firele electrice ale lămpii la firele care vin din perete. Utilizați conectori de cablu pentru o conexiune sigură.

6. Fixarea corpului lămpii: Montați corpul lămpii pe elementul de susținere și înșurubați-l conform instrucțiunilor.

7. Test: Porniți siguranța din nou și testați dacă lampa funcționează.

8. Asociați telecomanda cu lampa.

Telecomanda: Înainte de prima utilizare, telecomanda trebuie să fie asociată cu lampa!

În 5 secunde de la aplicarea tensiunii, apăsați scurt o dată butonul indicat în figură. Dacă împerecherea a avut succes, lumina va clipi de 3 ori și telecomanda poate fi utilizată.

Butoane de control de la distanță:

o. Lampa Pornit/Oprit

b. Pornirea/oprirea temperaturii luminii

c. RGB activat/dezactivat

d. Creșterea luminozității

e. Reducerea luminozității

f. Lumină de noapte 3000K

g. Trecerea de la lumină rece la lumină caldă

h. Trecerea de la lumină caldă la lumină rece

i. Setare de lumină RGB, 12 culori statice

j. RGB Reducere dinamică a vitezei

k. RGB Mărește viteza dinamică

l. Lumină albă caldă 3000K/Lumină albă naturală 4000K/Lumină albă rece 6500K

m. RGB Opriți funcția de comutare dinamică

n. 8 tipuri de funcție de comutare dinamică RGB

Informații generale:

- Temperatura de functionare: -5° - +40°C

- Controlul luminozității poate fi controlat numai cu ajutorul telecomenzii!

- Numai pentru uz interior!

- Nu se recomandă utilizarea în bai și alte locuri umede și umede!

- A se păstra departe de flăcări deschise.

Informații de siguranță:

Purtați ochelari de protecție și mănuși pentru asamblare pentru a evita rănirea.

Înainte de instalare, asigurați-vă că camera/apartamentul este scos de sub tensiune! (Opriți siguranța!)

Când forțați găurile, acordați atenție integrității țevilor și firelor din perete!

Dacă produsul este deteriorat, acesta nu trebuie pus în funcțiune! Există riscul de electrocutare!

În caz de deteriorare, deconectați imediat dispozitivul de la rețea!

Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un specialist, în caz contrar, garanția va fi anulată! Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Lampa este permisă numai pentru utilizarea prevăzută!

Modificările tehnice nu sunt permise!

Nu acoperiți lampa! Inflamabil!

Distanța minimă a lămpii față de suprafața iluminată > = 0,5 m

Lămpile și accesoriile conțin piese mici. Țineți departe de copii!

Deconectați produsul înainte de curățare! Curățați exteriorul lămpii cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți agenți de curățare

corozivi! Asigurați-vă că nu poate pătrunde apă în corpul de iluminat sau pe componentele electrice!

 **I. Contactați Departamentul de Protecție**

Toate echipamentele cu o conexiune cu împământare trebuie conectate la conductorul de protecție. (sârmă galben-verde) Acest produs conține o sursă de lumină cu o clasă de eficiență energetică: vezi tabel sau etichetă.

Sursa de lumină și/sau ansamblul de operare și/sau cablul extern flexibil din corpul de iluminat pot fi înlocuite numai de producător, de o companie contractată cu producătorul sau de un specialist calificat corespunzător.

 Colectați separat echipamentul devenit deșeu, nu îl aruncați la gunoierul menajer, deoarece poate conține componente periculoase pentru mediu sau sănătatea umană!

Echipamentele uzate sau aruncate pot fi predate gratuit la locul de distribuție sau la toți distribuitorii care vând echipamente identice ca natură și funcționalitate cu echipamentul. De asemenea, îl puteți plasa la un punct de colectare a deșeurilor specializat în primirea deșeurilor electronice. Procedând astfel, protejezi mediul înconjurător, semenii tăi și propria sănătate. Dacă aveți întrebări, contactați organizația locală de gestionare a deșeurilor.

Sursa de lumină a lămpii de tavan poate fi înlocuită doar de

o persoană calificată.

SK POKYNY NA INŠTALÁCIU:

Nástroje:

Vrtačka a vhodné vrtáky, skrutkovač, podporné skrutky a hmoždinky, ceruzka a meracie pásmo, ochranné okuliare a rukavice,

1. Odpojenie: Najprv vypnite poistku na postihnutom okruhu, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

2. Výber umiestnenia: Zmerajte presné umiestnenie svietidla na stene. Ceruzkou si označte upevňovacie body, kam pôjdu hmoždinky a skrutky.

3. Vytváranie otvorov: Na vyznačených miestach vyvrtajte otvory pre hmoždinky. Uistite sa, že veľkosť otvorov zodpovedá priemeru hmoždiniek. Vložte hmoždinky do otvorov a uistite sa, že pevne zapadajú.

4. Upevnenie nosného prvku: Nosný prvok svietidla upevnite na stenu pomocou skrutiek. Skontrolujte, či pevne stojí.

5. Elektrické pripojenia: Pripojte elektrické vodiče svietidla k vodičom vychádzajúcich zo steny. Na bezpečné pripojenie použite káblové konektory.

6. Upevnenie telesa lampy: Nasad'te teleso lampy na nosný prvok a priskrutkujte ho na miesto podľa pokynov.

7. Test: Zapnite poistku a otestujte, či lampa funguje.

8. Spárujte diaľkový ovládač s lampou.

Diaľkové ovládanie: Pred prvým použitím je potrebné diaľkové ovládanie spárovať so svietidlom!

Do 5 sekúnd po pripojení napätia raz krátko stlačte tlačidlo zobrazené na obrázku. Ak bolo párovanie úspešné, kontrolka 3-krát zabliká a diaľkové ovládanie je možné použiť.

Tlačidlá diaľkového ovládania:

a. Zapnutie/vypnutie lampy

b. Zapnutie/vypnutie teploty svetla

c.RGB zapnutie/vypnutie

d. Zvýšte jas

e. Zníženie jasu

f. Nočné svetlo 3000K

g. Prechod zo studeného na teplé svetlo

h. Prechod z teplého na studené svetlo

i. Nastavenie svetla RGB, 12 statických farieb

j.RGB Dynamická redukcia rýchlosti

k.RGB Zvýšenie dynamickej rýchlosti

l. Teplé biele svetlo 3000K/Prirodzené biele svetlo 4000K/ Studené biele svetlo 6500K

m.RGB Funkcia zastavenia dynamického prepínania

8 druhov funkcií dynamického prepínania RGB

Všeobecné informácie:

- Prevádzková teplota: -5° - +40°C

- Ovládanie jasu je možné ovládať iba pomocou diaľkového ovládača!

- Len na vnútorné použitie!

- Neodporúča sa používať v kúpeľniach a iných mokrých a vlhkých miestach!

- Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa.

Bezpečnostné informácie:

Pri montáži noste ochranné okuliare a rukavice, aby ste predišli zraneniu.

Pred inštaláciou sa uistite, že miestnosť/byt je bez napätia! (Vypnite poistku!)

Pri vŕtaní otvorov dbajte na celistvosť rúr a drôtov v stene!

Ak je výrobok poškodený, nesmie byť uvedený do prevádzky! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite odpojte zariadenie zo siete!

Údržbu a opravy musí vykonávať odborník, inak zaniká záruka! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Svietidlo je povolené len na účely, na ktoré je určené! Technické zmeny nie sú povolené!

Nezakrývajte lampu! Horľavý!

Minimálna vzdialenosť svietidla od osvetlenej plochy $\geq 0,5$ m. Svetidlá a príslušenstvo obsahujú malé časti. Uchovávať mimo dosahu detí!

Pred čistením výrobok odpojte! Vonkajšiu stranu lampy čistite mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do svietidla alebo na elektrické komponenty nedostala voda!

I. Kontaktujte oddelenie ochrany

Všetky zariadenia s uzemneným pripojením musia byť pripojené k ochrannému vodiču. (Žltó-zelený vodič) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti: pozri tabuľku alebo štítok.

Svetelný zdroj a/alebo obslužnú zostavu a/alebo vonkajší flexibilný kábel vo svietidle môže vymeniť iba výrobca, zmluvná spoločnosť s výrobcom alebo vhodne kvalifikovaný odborník.

 Zariadenie, ktoré sa stalo odpadom, zbierajte oddelene, nevyhadzujte ho do domového odpadu, pretože môže obsahovať zložky nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie! Použitie alebo vyradenie zariadenia je možné bezplatne odovzdať v mieste distribúcie alebo u všetkých distribútorov, ktorí predávajú zariadenia povahovo a funkčne zhodné so zariadením. Môžete ho tiež umiestniť na zbernom mieste špecializovanom na zber elektronického odpadu. Chránite tým životné prostredie, svojich spoluobčanov a svoje zdravie. Ak máte otázky, obráťte sa na miestnu organizáciu odpadového hospodárstva.

Svetelný zdroj stropného svietidla môže vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

CZ POKYNY K INSTALACI:

Nástroje:

Vrták a vhodné vrtáky, šroubovák, podpěrné šrouby a hmoždinky, tužka a měřicí páska, ochranné brýle a rukavice,

1. Odpojení: Nejprve vypněte pojistku na postiženém obvodu, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

2. Výběr umístění: Změřte přesné umístění lampy na stěně. Tužkou si označte upevňovací body, kam půjdou hmoždinky a šrouby.

3. Vytváření otvorů: Na vyznačených místech vyvrtejte otvory pro hmoždinky. Ujistěte se, že velikost otvorů odpovídá průměru hmoždinek. Vložte hmoždinky do otvorů a ujistěte se, že pevně sedí.

4. Upevnění nosného prvku: Pomocí šroubů zpevněte nosný prvek svítidla na stěně. Zkontrolujte, zda pevně stojí.

5. Elektrické připojení: Připojte elektrické vodiče lampy k vodičům vycházejícím ze zdi. Pro bezpečné připojení použijte kabelové konektory.

6. Upevnění tělesa lampy: Nasad'te těleso lampy na nosný prvek a přišroubujte jej na místo podle pokynů.

7. Test: Znovu zapněte pojistku a vyzkoušejte, zda lampa funguje.

8. Spárujte dálkový ovladač s lampou.

Dálkové ovládání: Před prvním použitím musí být dálkové ovládání spárováno s lampou!

Do 5 sekund po připojení napětí jednou krátce stiskněte tlačítko uvedené na obrázku. Pokud bylo párování úspěšné, kontrolka 3x zabliká a dálkový ovladač lze použít.

Tlačítka dálkového ovládání:

A. Zapnutí/vypnutí lampy

b. Zapínání/vypínání teploty světla

c.RGB zapnutí/vypnutí

d. Zvýšte jas

E. Snížení jasu

F. Noční světlo 3000K

G. Přechod ze studeného na teplé světlo

h. Přechod z teplého na studené světlo

i. Nastavení světla RGB, 12 statických barev

j.RGB Dynamická redukce rychlosti

k.RGB Zvýšení dynamické rychlosti

l. Teplé bílé světlo 3000K/Přirozené bílé světlo 4000K/ Studené bílé světlo 6500K

m.RGB Zastavení funkce dynamického přepínání

n.8 druhů funkcí dynamického přepínání RGB

Obecné informace:

- Provozní teplota: -5° - +40°C

- Ovládání jasu lze ovládat pouze pomocí dálkového ovladače!

- Pouze pro vnitřní použití!

- Nedoporučuje se používat v koupelnách a jiných mokřích a vlhkých místech!

- Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně.

Bezpečnostní informace:

Při montáži používejte ochranné brýle a rukavice, aby nedošlo ke zranění.

Před instalací se ujistěte, že místnost/byt je bez napětí! (Vypněte pojistku!)

Při vrtání otvorů dbejte na celistvost trubek a drátů ve zdi!

Pokud je výrobek poškozen, nesmí být uveden do provozu! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě jakéhokoli poškození okamžitě odpojte zařízení ze sítě!

Údržbu a opravy musí provádět odborník, jinak zaniká záruka! Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Lampa je povolena pouze pro zamýšlené použití! Technické změny nejsou povoleny!

Nezakrývejte lampu! Hořlavý!

Minimální vzdálenost svítidla od osvětlované plochy > = 0,5 m

Lampy a příslušenství obsahují malé díly. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Před čištěním výrobek odpojte! Očistěte vnější stranu lampy mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky! Zajistěte, aby se dovnitř svítidla nebo na elektrické součásti nedostala voda!



I. Kontaktujte oddělení ochrany

Všechna zařízení s uzemněným připojením musí být připojena k ochrannému vodiči. (žlutozelený drát) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti: viz tabulka nebo štítek.

Světelný zdroj a/nebo ovládací sestavu a/nebo vnější ohebný kabel ve svítidle může vyměnit pouze výrobce, společnost s ním uzavřená nebo vhodně kvalifikovaný odborník.



Zařízení, které se stalo odpadem, sbírejte odděleně, nevyhazujte je do domovního odpadu, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví! Použitě nebo vyřazené zařízení je možné bezplatně předat v místě distribuce nebo u všech distributorů, kteří prodávají zařízení povahově a funkčně shodné se zařízení. Můžete jej také umístit na sběrné místo odpadu specializované na příjem elektronického odpadu. Chráníte tím životní prostředí, své bližní a své zdraví. Máte-li dotazy, obraťte se na místní organizaci pro nakládání s odpady.

Světelný zdroj stropního svítidla může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.

HR UPUTE ZA INSTALACIJU:

Alati:

Bušilica i odgovarajuća svrdla, odvijač, potporni vijci i tiple, olovka i metar, zaštitne naočale i rukavice,

1. Odspajanje: Prvo isključite osigurač na zahvaćenom strujnom krugu kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.

2. Odabir mjesta: Izmjerite točan položaj svjetiljke na zidu. Olovkom označite točke pričvršćivanja gdje će ići tiple i vijci.

3. Izrada rupa: Izbušite rupe za tiple na označenim mjestima. Pazite da veličina rupa odgovara promjeru tipli. Umetnite tiple u rupe i uvjerite se da dobro naliježu.

4. Pričvršćivanje elementa nosača: Učvrstite element nosača svjetiljke na zid pomoću vijaka. Provjerite stoji li čvrsto.

5. Električne veze: Spojite električne žice svjetiljke na žice koje dolaze iz zida. Koristite kabeleske priključke za sigurnu vezu.

6. Pričvršćivanje tijela svjetiljke: Namjestite tijelo svjetiljke na potporni element i pričvrstite ga vijcima prema uputama.

7. Test: Ponovno uključite osigurač i provjerite radi li lampa.

8. Uparite daljinski upravljač sa svjetiljkom.

Daljinski upravljač: Prije prve uporabe daljinski upravljač mora biti uparen sa svjetiljkom!

U roku od 5 sekundi nakon primjene napona, jednom kratko pritisnite tipku prikazanu na slici. Ako je uparivanje uspješno, svjetlo će zatreperiti 3 puta i daljinski upravljač se može koristiti.

Gumbi daljinskog upravljača:

a. Uključivanje/isključivanje svjetiljke

b. Uključivanje/isključivanje temperature svjetla

c.RGB uključeno/isključeno

d. Povećajte svjetlinu

e. Smanjenje svjetline

f. Noćno svjetlo 3000K

g. Promjena iz hladnog u toplo svjetlo

h. Mijenjanje toplog u hladno svjetlo

ja Postavka RGB svjetla, 12 statičnih izbora boja

j.RGB Dinamičko smanjenje brzine

k.RGB Povećanje dinamičke brzine

**l. Toplo bijelo svjetlo 3000K/Prirodno bijelo svjetlo 4000K/
Hladno bijelo svjetlo 6500K**

m.RGB Stop funkcija dinamičkog prebacivanja

n.8 vrsta RGB dinamičke funkcije prebacivanja

Opće informacije:

- Radna temperatura: -5° - +40°C

- Kontrola svjetline se može kontrolirati samo pomoću daljinskog upravljača!

- Samo za unutarnju upotrebu!

- Ne preporučuje se korištenje u kupaonicama i drugim mokrim i vlažnim prostorima!

- Držati dalje od otvorenog plamena.

Sigurnosne informacije:

Za sastavljanje nosite zaštitne naočale i rukavice kako biste izbjegli ozljede.

Prije instalacije provjerite je li soba/stan bez napona! (Isključite osigurač!)

Prilikom bušenja rupa pazite na cjelovitost cijevi i žica u zidu!

Ako je proizvod oštećen, ne smije se puštati u rad! Postoji opasnost od strujnog udara!

U slučaju oštećenja, odmah isključite uređaj iz struje!

Održavanje i popravke mora obavljati stručnjak, inače jamstvo prestaje vrijediti! Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnom uporabom.

Svjetiljka je dopuštena samo za namjeravanu uporabu! Tehničke promjene nisu dopuštene!

Ne prekrivajte svjetiljku! Zapaljivo!

Minimalna udaljenost svjetiljke od osvijetljene površine > = 0,5 m

Svjetiljke i pribor sadrže male dijelove. Držati dalje od djece!

Isključite proizvod iz struje prije čišćenja! Očistite vanjsku stranu svjetiljke lagano vlažnom krpom. Nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje! Pazite da voda ne dospije u rasvjetno tijelo ili na električne komponente!

I. Odjel za zaštitu kontakta

Sva oprema s uzemljenim priključkom mora biti spojena na zaštitni vodič. (žuto-zelena žica)Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti s klasom energetske učinkovitosti: pogledajte tablicu ili naljepnicu.

Izvor svjetlosti i/ili upravljački sklop i/ili vanjski savitljivi kabel u rasvjetnom tijelu smije zamijeniti samo proizvođač, tvrtka s kojom je sklopio ugovor s proizvođačem ili odgovarajuće kvalificirani stručnjak.

 Opremu koja je postala otpad skupljajte odvojeno, nemojte je bacati u kućni otpad, jer može sadržavati komponente opasne za okoliš ili zdravlje ljudi! Rabljena ili rashodovana oprema može se besplatno predati na mjestu distribucije ili kod svih distributera koji prodaju opremu identičnu po prirodi i funkciji opremi. Također ga možete odložiti na sabirnom mjestu specijaliziranom za prihvat električnog otpada. Time štitite okoliš, svoje bližnje i svoje zdravlje. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za gospodarenje otpadom.

Izvor svjetlosti stropne svjetiljke može zamijeniti samo kvalificirana osoba.

SI Navodila za nameštitev:

Orodja:

Sveder in ustrezni svedri, izvijač, podporni vijaki in vložki, svinčnik in merilni trak, zaščitna očala in rokavice,

1. Odklop: najprej izklopite varovalko na prizadetem tokokrogu, da se izognete nevarnosti električnega udara.

2. Izbira lokacije: Izmerite točno lokacijo svetilke na steni. S svinčnikom označite pritrdilne točke, kamor bodo šli mozniki in vijaki.

3. Izdelava lukenj: Na označenih mestih izvrtajte luknje za moznike. Prepričajte se, da velikost lukenj ustreza premeru moznikov. Vstavite moznike v luknje in se prepričajte, da se tesno prilegajo.

4. Pritrditev nosilnega elementa: Nosilni element svetilke pritrdite na steno s pomočjo vijakov. Preverite, ali trdno stoji.

5. Električne povezave: Povežite električne žice svetilke z žicami, ki prihajajo iz stene. Za varno povezavo uporabite kabelske priključke.

6. Pritrditev ohišja svetilke: Namestite ohišje svetilke na nosilni element in ga privijte v skladu z navodili.

7. Test: Znova prižgite varovalko in preverite, ali lučka deluje.

8. Seznanite daljinski upravljalnik s svetilko.

Daljinski upravljalnik: Pred prvo uporabo mora biti daljinski upravljalnik seznanjen s svetilko!

V 5 sekundah po vključitvi napetosti enkrat na kratko pritisnite gumb, prikazan na sliki. Če je bila povezava uspešna, lučka trikrat utripne in daljinski upravljalnik je mogoče uporabiti.

Gumbi daljinskega upravljalnika:

a. Vklp/izklop luči

b. Vklp/izklop temperature svetlobe

c.RGB vklp/izklop

d. Povečajte svetlost

e. Zmanjšanje svetlosti

f. Nočna luč 3000K

g. Prehod iz hladne v toplo svetlobo

h. Prehod iz tople v hladno svetlobo

i. RGB nastavitev svetlobe, 12 statičnih barvnih možnosti

j.RGB Dinamično zmanjšanje hitrosti

k.RGB Povečanje dinamične hitrosti

**l. Topla bela svetloba 3000K/naravna bela svetloba 4000K/
hladna bela svetloba 6500K**

m.RGB Ustavi funkcijo dinamičnega preklopa

n.8 vrst RGB dinamične preklone funkcije

Splošne informacije:

- Delovna temperatura: -5° - +40°C

- Nadzor svetlosti lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom!

- Samo za notranjo uporabo!

- Ni priporočljivo uporabljati v kopalnicah in drugih mokrih in vlažnih prostorih!

- Hraniti ločeno od odprtega ognja.

Varnostne informacije:

Pri sestavljanju nosite zaščitna očala in rokavice, da se izognete poškodbam.

Pred montažo se prepričajte, da je soba/stanovanje brez napajanja! (Izklopite varovalko!)

Pri vrtanju lukenj bodite pozorni na celovitost cevi in žic v steni! Če je izdelek poškodovan, ga ne smete zagnati! Obstaja nevarnost električnega udara!

V primeru kakršne koli poškodbe napravo takoj izključite iz električnega omrežja!

Vzdrževanje in popravila mora izvajati strokovnjak, sicer bo garancija razveljavljena! Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe.

Svetilka je dovoljena samo za predvideno uporabo! Tehnične spremembe niso dovoljene!

Ne prekrivajte svetilke! Vnetljivo!

Najmanjša oddaljenost svetilke od osvetljene površine $> = 0,5$ m

Svetilke in dodatki vsebujejo majhne dele. Hraniti izven dosega otrok!

Pred čiščenjem izključite izdelek! Zunanost svetilke očistite z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev! Prepričajte se, da voda ne pride v notranjost svetilke ali na električne komponente!

I. Oddelek za zaščito stikov

Vsa oprema z ozemljeno povezavo mora biti priključena na zaščitni vodnik. (rumeno-zelena žica) Ta izdelek vsebuje vir svetlobe z razredom energijske učinkovitosti: glejte tabelo ali oznako.

Svetlobni vir in/ali upravljalni sklop in/ali zunanji gibljivi kabel v svetilki lahko zamenja le proizvajalec, s proizvajalcem pogodbeno podjetje ali ustrezno usposobljen strokovnjak.

 Odpadno opremo zbirajte ločeno, ne mečite je med gospodinjske odpadke, ker lahko vsebuje okolju ali zdravju ljudi nevarne sestavine! Rabljeno ali zavrženo opremo lahko brezplačno oddate na mestu distribucije ali pri vseh distributerjih, ki prodajajo opremo, ki je po naravi in funkciji enaka opremi. Oddate ga lahko tudi na zbirnem mestu, specializiranem za prevzem elektronskih odpadkov. S tem varujete okolje, svoje soljudi in svoje zdravje. Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki.

Svetlobni vir stropne svetilke lahko zamenja samo usposobljena oseba.

SRB УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ:

Алати:

Бушилица и одговарајућа бургија, шрафцигер, потпорни завртњи и типле, оловка и мерна трака, заштитне наочаре и рукавице,

1. Искључивање: Прво искључите осигурач на погођеном колу да бисте избегли ризик од струјног удара.

2. Избор локације: Измерите тачну локацију лампе на зиду. Оловком означите тачке причвршћивања где ће ићи типле и завртњи.

3. Прављење рупа: Избушите рупе за типле на означеним местима. Уверите се да величина рупа одговара пречнику типлова. Убаците типле у рупе и уверите се да добро пристају.

4. Причвршћивање потпорног елемента: Ојачајте потпорни елемент лампе на зид помоћу шrafoва. Проверите да ли чврсто стоји.

5. Електричне везе: Повежите електричне жице лампе са жицама које долазе од зида. Користите конекторе за каблове за безбедну везу.

6. Причвршћивање тела лампе: Поставите тело лампе на носећи елемент и завртните га на место према упутствима.

7. Тест: Поново укључите осигурач и проверите да ли лампа ради.

8. Упарите даљински управљач са лампом.

Даљински управљач: Пре прве употребе, даљински управљач мора бити упарен са лампом!

У року од 5 секунди након примене напона, једном кратко притисните дугме назначено на слици. Ако је упаривање било успешно, лампица ће трептати 3 пута и даљински управљач се може користити.

Дугмад на даљинском управљачу:

а. Ламп Он/Офф

б. Укључивање/искључивање температуре светлости

ц. РГБ он/офф

д. Повећајте осветљеност

е. Смањење осветљености

ф. Ноћно светло 3000К

г. Прелазак са хладног на топло светло

х. Прелазак са топлог на хладно светло

и. РГБ осветљење, 12 статичких избора боја

ј. РГБ Динамичко смањење брзине

к. РГБ Повећање динамичке брзине

л. Топло бело светло 3000К/природно бело светло 4000К/хладно бело светло 6500К

м. РГБ Зауоставите функцију динамичког пребацивања

н. 8 врста РГБ функције динамичког пребацивања

Опште информације:

- Радна температура: -5° - $+40^{\circ}\text{C}$

- Контрола осветљења се може контролисати само помоћу даљинског управљача!

- Само за унутрашњу употребу!

- Не препоручује се употреба у купатилима и другим влажним и влажним местима!

- Држати даље од отвореног пламена.

Безбедносне информације:

Носите заштитне наочаре и рукавице за монтажу да бисте избегли повреде.

Пре уградње уверите се да је соба/стан без струје! (Искључите осигурач!)

Приликом бушења рупа обратите пажњу на интегритет цеви и жица у зиду!

Ако је производ оштећен, не сме се пуштати у рад! Постоји опасност од струјног удара!

У случају било каквог оштећења, одмах искључите уређај из електричне мреже!

Одржавање и поправке морају да обављају стручњаци, иначе ће гаранција бити неважећа! Произвођач није одговоран за штету која је настала услед неправилне употребе.

Лампа је дозвољена само за наменску употребу! Техничке

промене нису дозвољене!

Не покривајте лампу! Запаљиво!

Минимално растојање светилке од осветљене површине
 $> = 0,5 \text{ m}$

Лампе и прибор садрже мале делове. Држите даље од деце!

Искључите производ пре чишћења! Очистите спољашњост лампе благо влажном крпом. Не користите корозивна средства за чишћење! Уверите се да вода не може да уђе у расветно тело или на електричне компоненте!

 **И. Одељење за заштиту контаката**

Сва опрема са уземљеним прикључком мора бити повезана на заштитни проводник. (жуто-зелена жица) Овај производ садржи извор светлости са класом енергетске ефикасности: погледајте табелу или етикету.

Извор светлости и/или радни склоп и/или спољни флексибилни кабл у светилци може да замени само произвођач, компанија уговорена са произвођачем или одговарајуће квалификовани стручњак.

 Опреду која је постала отпад сакупљајте одвојено, не бацајте је у кућни отпад, јер може да садржи компоненте опасне по животну средину или здравље људи! Половна или одбачена опрема може се бесплатно предати на месту дистрибуције или код свих дистрибутера који продају опрему идентичну по природи и функцији опреми. Можете га поставити и на место за прикупљање отпада специјализовано за пријем електронског отпада. На тај начин штитите животну средину, своје ближње и своје здравље. Ако имате питања, обратите се локалној организацији за управљање отпадом.

Извор светлости плафонске лампе може да замени само квалификована особа.

PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

Ferramentas:

Furadeira e brocas adequadas, chave de fenda, parafusos de suporte e buchas, lápis e fita métrica, óculos e luvas de segurança,

1. Desconexão: Primeiro desligue o fusível do circuito afetado para evitar o risco de choque elétrico.

2. Escolha do local: Meça a posição exata da luminária na parede. Use um lápis para marcar os pontos de fixação onde os pinos e parafusos serão fixados.

3. Fazendo furos: Faça furos para as cavilhas nos pontos marcados. Certifique-se de que o tamanho dos furos corresponda ao diâmetro das cavilhas. Insira as cavilhas nos furos e certifique-se de que elas se encaixem firmemente.

4. Fixação do elemento de suporte: Fixe o elemento de suporte da luminária na parede com parafusos. Verifique se está firme.

5. Conexões elétricas: Conecte os fios elétricos da luminária aos fios que vêm da parede. Use conectores de cabo para uma conexão segura.

6. Fixação do corpo da lâmpada: Encaixe o corpo da lâmpada no elemento de suporte e parafuse-o no lugar de acordo com as instruções.

7. Teste: Ligue o fusível novamente e teste se a lâmpada funciona.

8. Emparelhe o controle remoto com a lâmpada.

Controle remoto: Antes do primeiro uso, o controle remoto deve ser pareado com a lâmpada!

Dentro de 5 segundos após a aplicação da tensão, pressione brevemente o botão indicado na figura uma vez. Se o emparelhamento for bem-sucedido, a luz piscará 3 vezes e o controle remoto poderá ser usado.

Botões do controle remoto:

a. Lâmpada ligada/desligada

b. Ligar/desligar a temperatura da luz

c. RGB ligado/desligado

d. Aumentar o brilho

e. Redução do brilho

f. Luz noturna 3000K

g. Mudança de luz fria para luz quente

h. Mudança de luz quente para fria

i. Configuração de luz RGB, 12 opções de cores estáticas

j. RGB Redução dinâmica de velocidade

k. RGB Aumenta a velocidade dinâmica

l. Luz branca quente 3000K/Luz branca natural 4000K/Luz branca fria 6500K

m. RGB Pare a função de comutação dinâmica

n. 8 tipos de função de comutação dinâmica RGB

Informações gerais:

- Temperatura de operação: $-5^{\circ} - +40^{\circ}\text{C}$

- O controle de brilho só pode ser controlado usando o controle remoto!

- Somente para uso interno!

- Não é recomendado usar em banheiros e outros locais molhados e úmidos!

- Mantenha longe de chamas abertas.

Informações de segurança:

Use óculos de segurança e luvas durante a montagem para evitar ferimentos.

Antes da instalação, certifique-se de que o cômodo/apartamento esteja desenergizado! (Desligue o fusível!)

Ao furar, preste atenção à integridade dos canos e fios na parede!

Se o produto estiver danificado, não o utilize! Há risco de choque elétrico!

Em caso de qualquer dano, desligue o dispositivo da tomada imediatamente!

A manutenção e os reparos devem ser realizados por um especialista, caso contrário, a garantia será anulada! O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uso indevido.

A luminária só é permitida para o uso pretendido! Alterações técnicas não são permitidas!

Não cubra a lâmpada! Inflamável!

A distância mínima da lâmpada à superfície iluminada $> = 0,5 \text{ m}$

Lâmpadas e acessórios contêm peças pequenas. Mantenha fora do alcance de crianças!

Desligue o produto da tomada antes de limpá-lo! Limpe a parte externa da luminária com um pano levemente úmido. Não use produtos de limpeza corrosivos! Certifique-se de que não entre água na luminária ou nos componentes elétricos!



I. Departamento de Proteção de Contato

Todos os equipamentos com ligação aterrada devem ser conectados ao condutor de proteção. (fio amarelo-verde) Este produto contém uma fonte de luz com uma classe de eficiência energética: veja tabela ou rótulo.

A fonte de luz e/ou o conjunto operacional e/ou o cabo flexível externo na luminária somente podem ser substituídos pelo fabricante, uma empresa contratada pelo fabricante ou um especialista devidamente qualificado.



Colete separadamente os equipamentos que se tornaram lixo; não os jogue no lixo doméstico, pois podem conter componentes perigosos para o meio ambiente ou para a saúde humana! Equipamentos usados ou descartados podem ser entregues gratuitamente no local de distribuição ou em todos os distribuidores que vendem equipamentos idênticos em natureza e função aos seus. Você também pode entregá-los em um ponto de coleta especializado em lixo eletrônico. Ao fazer isso, você protege o meio ambiente, seus semelhantes e sua própria saúde. Em caso de dúvidas, entre em contato com a organização local de gerenciamento de resíduos.

A fonte de luz da luminária de teto só pode ser substituída por uma pessoa qualificada.

LV UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

Rīki:

Urbji un piemēroti urbji, skrūvgriezis, atbalsta skrūves un dībeļi, zīmulis un mērlente, aizsargbrilles un cimdi,

1. Atvienošana: vispirms izslēdziet drošinātāju skartajā ķēdē, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.

2. Vietas izvēle: Izmēriet precīzu lampas atrašanās vietu pie sienas. Izmantojiet zīmuli, lai atzīmētu stiprinājuma punktus, kur nonāks dībeļi un skrūves.

3. Caurumu veidošana: Atzīmētajos punktos izurbiet caurumus dībeļiem. Pārliecinieties, vai caurumu izmērs atbilst dībeļu diametram. Ievietojiet dībeļus caurumos un pārliecinieties, ka tie cieši pieguļ.

4. Balsta elementa nostiprināšana: Nostipriniet lampas atbalsta elementu pie sienas ar skrūvju palīdzību. Pārbaudiet, vai tas stingri stāv.

5. Elektriskie savienojumi: savienojiet lampas elektriskos vadus ar vadiem, kas nāk no sienas. Drošam savienojumam izmantojiet kabeļu savienotājus.

6. Lampas korpusa nostiprināšana: Uzstādiet lampas korpusu uz atbalsta elementa un pieskrūvējiet to vietā saskaņā ar instrukcijām.

7. Pārbaude: atkal ieslēdziet drošinātāju un pārbaudiet, vai lampa darbojas.

8. Savienojiet tālvadības pulti pārī ar lampu.

Tālvadības pults: Pirms pirmās lietošanas tālvadības pults jāsavieno pārī ar lampu!

5 sekunžu laikā pēc sprieguma pieslēgšanas vienu reizi īsi nospiediet attēlā norādīto pogu. Ja savienošana pārī bija veiksmīga, indikators mirgos 3 reizes un var izmantot tālvadības pulti.

Tālvadības pults pogas:

a. Lampa ieslēgta/izslēgta

b. Gaismas temperatūras ieslēgšana/izslēgšana

c. RGB ieslēgšana/izslēgšana

d. Palieliniet spilgtumu

e. Spilgtuma samazināšana

f. Nakts gaisma 3000K

g. Pāreja no aukstas uz siltu gaismu

h. Pāreja no siltas uz aukstu gaismu

i. RGB gaismas iestatījums, 12 statiskas krāsu izvēles

j. RGB Dinamiskā ātruma samazināšana

k. RGB Palieliniet dinamisko ātrumu

l. Silti balta gaisma 3000K/dabiski balta gaisma 4000K/auksti balta gaisma 6500K

m. RGB Apturēt dinamisko pārslēgšanas funkciju

n. 8 veidu RGB dinamiskās pārslēgšanas funkcijas

Vispārīga informācija:

- Darba temperatūra: -5° - +40°C

- Spilgtuma vadību var vadīt tikai ar tālvadības pulti!

- Tikai lietošanai iekštelpās!

- Nav ieteicams lietot vannas istabās un citās mitrās un mitrās vietās!

- Sargāt no atklātas liesmas.

Drošības informācija:

Montāžas laikā valkājiet aizsargbrilles un cimdus, lai izvairītos no traumām.

Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka telpa/dzīvoklis ir atslēgts no sprieguma! (Izslēdziet drošinātāju!)

Urbjot urbumus, pievērsiet uzmanību cauruļu un vadu integritātei sienā!

Ja prece ir bojāta, to nedrīkst nodot ekspluatācijā! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!

Bojājumu gadījumā nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla! Tehniskā apkope un remonts jāveic speciālistam, pretējā gadījumā garantija tiks anulēta! Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Lampa ir atļauta tikai paredzētajam lietojumam! Tehniskas izmaiņas nav atļautas!

Neaizsedziet lampu! Uzliesmojošs!

Lampas minimālais attālums no apgaismotās virsmas $\geq 0,5$ m

Lampas un piederumi satur mazas detaļas. Sargāt no bērniem!

Pirms tīrīšanas atvienojiet produktu no kontaktligzdas! Notīriet lampas ārpusi ar nedaudz mitru drānu. Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus! Pārliecinieties, ka ūdens nevar iekļūt gaismas ķermeņa iekšpusē vai uz elektriskajām sastāvdaļām!



I. Kontakta aizsardzības nodaļa

Visas iekārtas ar iezemētu savienojumu jāpievieno aizsargvadam. (dzeltenzaļa stieple) Šis produkts satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi: skatiet tabulu vai etiķeti.

Gaismas avotu un/vai darbības bloku un/vai ārējo elastīgo kabeli gaismeklī var nomainīt tikai ražotājs, ar ražotāju noslēgts līgums vai atbilstoši kvalificēts speciālists.



Iekārtas, kas kļuvušas par atkritumiem, savāciet atsevišķi, neizmetiet to sadzīves atkritumos, jo tajā var būt videi vai cilvēku veselībai bīstamas sastāvdaļas! Lietotu vai izlietotu aprīkojumu bez maksas var nodot izplatīšanas vietā vai pie visiem izplatītājiem, kuri pārdod iekārtai pēc būtības un funkcijām identiskas iekārtas. Varat arī to novietot atkritumu savākšanas punktā, kas specializēties elektronisko atkritumu pieņemšanā. To darot, jūs aizsargājat vidi, līdz cilvēkus un savu

veselību. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

Griestu lampas gaismas avotu var nomainīt tikai kvalificēta persona.

PL INSTRUKCJE INSTALACJI:

Narzędzia:

Wiertarka i odpowiednie wiertła, śrubokręt, śruby i kołki podporowe, ołówek i taśma miernicza, okulary i rękawice ochronne,

1. Odłączanie: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, najpierw wyłącz bezpiecznik w danym obwodzie.

2. Wybór miejsca: Zmierz dokładne położenie lampy na ścianie. Użyj ołówka, aby zaznaczyć punkty mocowania, w których będą umieszczone kołki i śruby.

3. Wykonywanie otworów: Wywierć otwory na kołki w zaznaczonych punktach. Upewnij się, że rozmiar otworów odpowiada średnicy kołków. Włóż kołki do otworów i upewnij się, że ściśle do siebie pasują.

4. Mocowanie elementu podporowego: Wzmocnij element podporowy lampy na ścianie za pomocą śrub. Sprawdź, czy stoi stabilnie.

5. Połączenia elektryczne: Podłącz przewody elektryczne lampy do przewodów wychodzących ze ściany. Użyj złączy kablowych, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

6. Mocowanie korpusu lampy: Zamontuj korpus lampy na elemencie wsporczym i przykręć go zgodnie z instrukcją.

7. Test: Włącz bezpiecznik i sprawdź, czy lampa działa.

8. Sparuj pilota z lampą.

Pilot zdalnego sterowania: Przed pierwszym użyciem należy sparować pilota z lampą!

W ciągu 5 sekund od podania napięcia naciśnij krótko przycisk wskazany na rysunku. Jeśli parowanie się powiodło, światło zamiga 3 razy i można używać pilota.

Przyciski pilota:

a. Włączanie/wyłączanie lampy

b. Włączanie/wyłączanie temperatury światła

c. Włączanie/wyłączanie RGB

d. Zwiększ jasność

e. Zmniejszanie jasności

f. Lampka nocna 3000K

g. Zmiana światła z zimnego na ciepłe

h. Zmiana światła z ciepłego na zimne

i. Ustawienia oświetlenia RGB, 12 statycznych wyborów kolorów

j. RGB Dynamiczna redukcja prędkości

k. RGB Zwiększ prędkość dynamiczną

l. Ciepłe białe światło 3000K/Naturalne białe światło 4000K/ Zimne białe światło 6500K

m. RGB Zatrzymaj dynamiczną funkcję przełączania

n. 8 rodzajów funkcji dynamicznego przełączania RGB

Informacje ogólne:

- Temperatura pracy: -5° - +40°C

- Regulacja jasności możliwa jest tylko za pomocą pilota!

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń!

- Nie zaleca się stosowania w łazienkach i innych mokrych i wilgotnych miejscach!

- Trzymać z dala od otwartego ognia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Podczas montażu należy założyć okulary ochronne i rękawice, aby uniknąć obrażeń.

Przed instalacją należy upewnić się, że pomieszczenie/apartament jest odłączone od zasilania! (Wyłącz bezpiecznik!) Podczas wiercenia otworów należy zwrócić uwagę na integralność rur i przewodów w ścianie!

Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wolno go uruchamiać! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci!

Konserwację i naprawy musi wykonywać specjalista, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Lampa jest dozwolona wyłącznie do zamierzonego użytku! Zmiany techniczne są niedozwolone!

Nie zakrywaj lampy! Łatwopalne!

Minimalna odległość lampy od oświetlanej powierzchni $\geq 0,5$ m

Lampy i akcesoria zawierają małe części. Trzymać z dala od dzieci!

Odłącz produkt przed czyszczeniem! Wyczyść zewnętrzną część lampy lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj żrących środków czyszczących! Upewnij się, że woda nie dostanie się do środka oprawy oświetleniowej ani na elementy elektryczne!

I. Dział Ochrony Kontaktów

Wszystkie urządzenia z uziemieniem muszą być podłączone do przewodu ochronnego. (przewód żółto-zielony) W tym produkcie zastosowano źródło światła o klasie efektywności energetycznej: patrz tabela lub etykieta.

Źródło światła i/lub zespół sterujący i/lub zewnętrzny elastyczny przewód w oprawie oświetleniowej mogą być wymienione wyłącznie przez producenta, firmę współpracującą z producentem lub odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.

 Sprzęt, który stał się odpadem, zbieraj osobno, nie wyrzucaj go do odpadów domowych, ponieważ może zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzi! Zużyty lub wyrzucony sprzęt możesz oddać bezpłatnie w miejscu dystrybucji lub u wszystkich dystrybutorów, którzy sprzedają sprzęt identyczny pod względem charakteru i funkcji jak sprzęt. Możesz również oddać go w punkcie zbiórki odpadów specjalizującym się w przyjmowaniu odpadów elektronicznych. W ten sposób chronisz środowisko, swoich bliźnich i własne zdrowie. W razie pytań skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się gospodarką odpadami.

Wymianę źródła światła w lampie sufitowej może przeprowadzić wyłącznie osoba wykwalifikowana.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Εργαλεία:

Τρυπάνι και κατάλληλα τρυπάνια, κατσαβίδι, βίδες και πείρους στήριξης, μολύβι και μεζούρα, γυαλιά και γάντια ασφαλείας,

1. Αποσύνδεση: Πρώτα απενεργοποιήστε την ασφάλεια στο επηρεασμένο κύκλωμα για να αποφύγετε τον κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας.

2. Επιλογή θέσης: Μετρήστε την ακριβή θέση της λάμπας στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σημειώσετε τα σημεία στερέωσης όπου θα πάνε οι πείροι και οι βίδες.

3. Δημιουργία οπών: Ανοίξτε τρύπες για τους πείρους στα σημειωμένα σημεία. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος των οπών αντιστοιχεί στη διάμετρο των πείρων. Τοποθετήστε τους πείρους στις τρύπες και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν σφιχτά.

4. Στερέωση στοιχείου στήριξης: Ενισχύστε το στοιχείο στήριξης της λάμπας στον τοίχο με τη βοήθεια βιδών. Ελέγξτε ότι στέκεται σταθερά.

5. Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια της λάμπας στα καλώδια που προέρχονται από τον τοίχο. Χρησιμοποιήστε συνδέσμους καλωδίων για ασφαλή σύνδεση.

6. Στερέωση του σώματος του λαμπτήρα: Τοποθετήστε το σώμα του λαμπτήρα στο στοιχείο στήριξης και βιδώστε το στη θέση του σύμφωνα με τις οδηγίες.

7. Δοκιμή: Ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια και ελέγξτε εάν η λάμπα λειτουργεί.

8. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με τη λάμπα.

Τηλεχειριστήριο: Πριν από την πρώτη χρήση, το τηλεχειριστήριο πρέπει να συνδυαστεί με τη λάμπα!

Εντός 5 δευτερολέπτων μετά την εφαρμογή τάσης, πατήστε στιγμιαία μία φορά το κουμπί που υποδεικνύεται στην εικόνα. Εάν η σύζευξη ήταν επιτυχής, η λυχνία θα αναβοσβήσει 3 φορές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο.

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου:

ένα. Λάμπα On/Off

σι. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θερμοκρασίας φωτός

c.RGB on/off

ρε. Αυξήστε τη φωτεινότητα

μι. Μείωση φωτεινότητας

φά. Φως νύχτας 3000K

σολ. Αλλαγή από ψυχρό σε ζεστό φως

η. Αλλαγή από ζεστό σε κρύο φως

εγώ. Ρύθμιση φωτός RGB, 12 στατικές επιλογές χρωμάτων

j.RGB Δυναμική μείωση ταχύτητας

k.RGB Αύξηση δυναμικής ταχύτητας

l. Ζεστό λευκό φως 3000K/Φυσικό λευκό φως 4000K/Ψυχρό λευκό φως 6500K

m.RGB Διακοπή λειτουργίας δυναμικής μεταγωγής

n. 8 είδη δυναμικής λειτουργίας μεταγωγής RGB

Γενικές πληροφορίες:

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5° - +40°C

- Ο έλεγχος φωτεινότητας μπορεί να ελεγχθεί μόνο με το τηλεχειριστήριο!

- Μόνο για εσωτερική χρήση!

- Δεν συνιστάται η χρήση σε μπάνια και άλλα υγρά και υγρά μέρη!

- Φυλάξτε το μακριά από ανοιχτές φλόγες.

Πληροφορίες για την ασφάλεια:

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια για τη συναρμολόγηση για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο/διαμέρισμα είναι απενεργοποιημένο! (Σβήστε την ασφάλεια!)

Όταν ανοίγετε τις τρύπες, προσέξτε την ακεραιότητα των

σωλήνων και των καλωδίων στον τοίχο!

Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως!

Η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να γίνονται από ειδικό, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί! Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Η λάμπα επιτρέπεται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της! Δεν επιτρέπονται τεχνικές αλλαγές!

Μην καλύπτετε τη λάμπα! Εύφλεκτος!

Η ελάχιστη απόσταση του λαμπτήρα από τη φωτισμένη επιφάνεια $> = 0,5 \text{ m}$

Οι λαμπτήρες και τα αξεσουάρ περιέχουν μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά!

Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν το καθαρίσετε! Καθαρίστε το εξωτερικό της λάμπας με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά! Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να μπει νερό στο εσωτερικό του φωτιστικού ή στα ηλεκτρικά εξαρτήματα!

1. Επικοινωνία με το Τμήμα Προστασίας

Όλος ο εξοπλισμός με γειωμένη σύνδεση πρέπει να συνδέεται στον προστατευτικό αγωγό. (κίτρινο-πράσινο σύρμα) Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός με κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: δείτε τον πίνακα ή την ετικέτα.

Η πηγή φωτός ή/και το συγκρότημα λειτουργίας ή/και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο στο φωτιστικό μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, μια εταιρεία με συμβόλαιο με τον κατασκευαστή ή από κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό.

 Συλλέξτε τον εξοπλισμό που έχει γίνει απόβλητο χωριστά, μην τον πετάτε στα οικιακά απορρίμματα, γιατί μπορεί να περιέχει εξαρτήματα επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία! Ο χρησιμοποιημένος ή απορριφθείς εξοπλισμός μπορεί να παραδοθεί δωρεάν στον τόπο διανομής ή σε όλους τους διανομείς που πωλούν εξοπλισμό ίδιας φύσης και λειτουργίας με τον εξοπλισμό. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε σε ένα σημείο συλλογής απορριμμάτων που είναι εξειδικευμένο στην παραλαβή ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε το περιβάλλον, τους συνανθρώπους σας και τη δική σας υγεία. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων.

Η πηγή φωτός του φωτιστικού οροφής μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ειδικευμένο άτομο.

IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

Utensili:

Trapano e punte adatte, cacciavite, viti di supporto e tasselli, matita e metro a nastro, occhiali di sicurezza e guanti,

1. Scollegamento: disattivare innanzitutto il fusibile del circuito interessato per evitare il rischio di scosse elettriche.

2. Scelta della posizione: Misurare la posizione esatta della lampada sulla parete. Utilizzare una matita per segnare i punti di fissaggio per tasselli e viti.

3. Praticare i fori: praticare i fori per i tasselli nei punti segnati. Assicurarsi che la dimensione dei fori corrisponda al diametro dei tasselli. Inserire i tasselli nei fori e assicurarsi che siano ben saldi.

4. Fissaggio dell'elemento di supporto: Fissare l'elemento di supporto della lampada alla parete con l'aiuto di viti. Verificare che sia ben saldo.

5. Collegamenti elettrici: collegare i cavi elettrici della lampada ai cavi provenienti dalla parete. Utilizzare connettori per cavi per un collegamento sicuro.

6. Fissaggio del corpo lampada: Montare il corpo lampada sull'elemento di supporto e avvitare secondo le istruzioni.

7. Test: riaccendere il fusibile e verificare se la lampada funziona.

8. Associare il telecomando alla lampada.

Telecomando: prima del primo utilizzo, il telecomando deve essere associato alla lampada!

Entro 5 secondi dall'applicazione della tensione, premere brevemente il pulsante indicato in figura. Se l'associazione è avvenuta correttamente, la luce lampeggerà 3 volte e il telecomando sarà pronto per essere utilizzato.

Pulsanti del telecomando:

a. Lampada accesa/spenta

b. Accensione/spegnimento della temperatura della luce

c. RGB acceso/spento

d. Aumentare la luminosità

e. Riduzione della luminosità

f. Luce notturna 3000K

g. Passaggio dalla luce fredda a quella calda

h. Passaggio dalla luce calda a quella fredda

i. Impostazione luce RGB, 12 scelte di colori statici

j. RGB Riduzione dinamica della velocità

k. RGB Aumenta la velocità dinamica

l. Luce bianca calda 3000K/Luce bianca naturale 4000K/Luce bianca fredda 6500K

m. RGB Arresta la funzione di commutazione dinamica

n. 8 tipi di funzione di commutazione dinamica RGB

Informazioni generali:

- Temperatura di funzionamento: -5° - +40°C
- La regolazione della luminosità può essere effettuata solo tramite telecomando!
- Solo per uso interno!
- Si sconsiglia l'uso nei bagni e in altri luoghi umidi e bagnati!
- Tenere lontano da fiamme libere.

Informazioni sulla sicurezza:

Per evitare lesioni, durante il montaggio indossare occhiali e guanti di sicurezza.

Prima dell'installazione, assicurarsi che la stanza/appartamento sia fuori tensione! (Disattivare il fusibile!)

Quando si forano i fori, fare attenzione all'integrità dei tubi e dei cavi nel muro!

Se il prodotto è danneggiato, non metterlo in funzione! Esiste il rischio di scossa elettrica!

In caso di danni, staccare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica!

Manutenzione e riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato, altrimenti la garanzia decade! Il produttore non è responsabile per danni derivanti da un uso improprio.

La lampada è ammessa solo per l'uso previsto! Modifiche tecniche non consentite!

Non coprire la lampada! Infiammabile!

La distanza minima della lampada dalla superficie illuminata > = 0,5 m

Lampade e accessori contengono piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Scollegare il prodotto prima di pulirlo! Pulire l'esterno della lampada con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti corrosivi! Assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno della lampada o sui componenti elettrici!

I. Dipartimento di Protezione dei Contatti

Tutte le apparecchiature dotate di collegamento a terra devono essere collegate al conduttore di protezione (filo giallo-verde). Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica: vedere la tabella o l'etichetta.

La sorgente luminosa e/o il gruppo di comando e/o il cavo flessibile esterno dell'apparecchio di illuminazione possono essere sostituiti solo dal produttore, da un'azienda convenzionata con il produttore o da uno specialista adeguatamente qualificato.

 Raccogliete separatamente le apparecchiature dismesse, non gettatele tra i rifiuti domestici, perché potrebbero contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute umana! Le apparecchiature usate o dismesse possono essere consegnate gratuitamente presso il punto di distribuzione o presso tutti i distributori che vendono apparecchiature identiche per natura e funzione all'apparecchiatura. Potete anche depositarle presso un punto di raccolta rifiuti specializzato nella raccolta di rifiuti elettronici. In questo modo, proteggete l'ambiente, i vostri simili e la vostra salute. Per qualsiasi domanda, contattate l'organizzazione locale per la gestione dei rifiuti.

La sorgente luminosa della lampada da soffitto può essere sostituita solo da una persona qualificata.

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Herramientas:

Taladro y brocas adecuadas, destornillador, tornillos de soporte y tacos, lápiz y cinta métrica, gafas y guantes de seguridad.

1. Desconexión: Primero apague el fusible del circuito afectado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

2. Elección de la ubicación: Mida la ubicación exacta de la lámpara en la pared. Use un lápiz para marcar los puntos de fijación donde irán las clavijas y los tornillos.

3. Perforar los agujeros: Perfore los agujeros para las clavijas en los puntos marcados. Asegúrese de que el tamaño de los agujeros coincida con el diámetro de las clavijas. Inserte las clavijas en los agujeros y asegúrese de que encajen bien.

4. Fijación del soporte: Fije el soporte de la lámpara a la pared con tornillos. Compruebe que esté firmemente fijado.

5. Conexiones eléctricas: Conecte los cables de la lámpara a los cables de la pared. Utilice conectores para una conexión segura.

6. Fijación del cuerpo de la lámpara: Coloque el cuerpo de la lámpara en el elemento de soporte y atorníllelo en su lugar según las instrucciones.

7. Prueba: vuelva a encender el fusible y pruebe si la lámpara funciona.

8. Empareje el control remoto con la lámpara.

Control remoto: ¡Antes del primer uso, el control remoto debe estar emparejado con la lámpara!

Dentro de los 5 segundos posteriores a la aplicación de voltaje, presione brevemente el botón indicado en la figura una vez. Si el emparejamiento se realizó correctamente, la luz parpadeará 3 veces y podrá usar el control remoto.

Botones del control remoto:

a. Lámpara encendida/apagada

b. Encender y apagar la temperatura de la luz

c.RGB activado/desactivado

d. Aumentar el brillo

e. Reducir el brillo

f. Luz nocturna 3000K

g. Cambio de luz fría a cálida

h. Cambio de luz cálida a fría

i. Configuración de luz RGB, 12 opciones de colores estáticos

j.RGB Reducción dinámica de velocidad

k.RGB Aumenta la velocidad dinámica

l.Luz blanca cálida 3000K/Luz blanca natural 4000K/Luz blanca fría 6500K

Función de conmutación dinámica de parada m.RGB

n.8 tipos de función de conmutación dinámica RGB

Información general:

- Temperatura de funcionamiento: -5° - +40°C
- ¡El control de brillo solo se puede controlar mediante el control remoto!
- ¡Solo para uso en interiores!
- ¡No se recomienda su uso en baños y otros lugares húmedos y mojados!
- Mantener alejado de llamas abiertas.

Información de seguridad:

Utilice gafas y guantes de seguridad durante el montaje para evitar lesiones.

Antes de la instalación, asegúrese de que la habitación/apartamento esté desconectado de la corriente eléctrica (¡Desconecte el fusible!).

¡Al perforar los agujeros, preste atención a la integridad de las tuberías y los cables en la pared!

Si el producto está dañado, no lo ponga en funcionamiento. Existe riesgo de descarga eléctrica.

¡En caso de cualquier daño, desenchufe el dispositivo de la red eléctrica inmediatamente!

El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por un especialista; de lo contrario, la garantía quedará anulada. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido.

La lámpara solo está permitida para el uso previsto. No se permiten modificaciones técnicas.

¡No cubra la lámpara! ¡Inflamable!

La distancia mínima de la lámpara a la superficie iluminada >= 0,5 m

Las lámparas y accesorios contienen piezas pequeñas. ¡Manténgalos fuera del alcance de los niños!

Desconecte el producto antes de limpiarlo. Limpie el exterior de la lámpara con un paño ligeramente húmedo. No utilice productos de limpieza corrosivos. Asegúrese de que no entre agua en la lámpara ni en los componentes eléctricos.



I. Departamento de Protección de Contactos

Todo equipo con conexión a tierra debe estar conectado al conductor de protección. (cable amarillo-verde) Este producto contiene una fuente de luz con una clase de eficiencia energética: ver tabla o etiqueta.

La fuente de luz y/o el conjunto operativo y/o el cable flexible externo de la luminaria sólo pueden ser sustituidos por el fabricante, una empresa contratada por el fabricante o un especialista debidamente cualificado.



Recoja por separado los equipos que se hayan convertido en residuos. No los tire a la basura doméstica, ya que pueden contener componentes peligrosos para el medio ambiente o la salud. Los equipos usados o desechados pueden entregarse gratuitamente en el punto de distribución o en cualquier distribuidor que venda equipos idénticos en naturaleza y función. También puede depositarlos en un punto de recogida especializado en residuos electrónicos. De esta forma, protege el medio ambiente, a sus semejantes y su propia salud. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su organización local de gestión de residuos.

La fuente de luz de la lámpara de techo sólo puede ser reemplazada por una persona calificada.

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Outils:

Perceuse et forets adaptés, tournevis, vis de support et chevilles, crayon et mètre ruban, lunettes de sécurité et gants,

1. Déconnexion : Coupez d'abord le fusible du circuit concerné pour éviter tout risque de choc électrique.

2. Choix de l'emplacement: Mesurez l'emplacement exact de la lampe sur le mur. À l'aide d'un crayon, marquez les points de fixation des chevilles et des vis.

3. Perçage des trous : percez des trous pour les chevilles aux points marqués. Assurez-vous que la taille des trous correspond au diamètre des chevilles. Insérez les chevilles dans les trous et assurez-vous qu'elles sont bien ajustées.

4. Fixation du support: Fixez le support de la lampe au mur à l'aide de vis. Vérifiez sa stabilité.

5. Connexions électriques: connectez les fils électriques de la lampe aux fils provenant du mur. Utilisez des connecteurs pour une connexion sécurisée.

6. Fixation du corps de la lampe : Montez le corps de la lampe sur l'élément de support et vissez-le en place conformément aux instructions.

7. Test : Remettez le fusible en marche et testez si la lampe fonctionne.

8. Associez la télécommande à la lampe.

Télécommande : Avant la première utilisation, la télécommande doit être appairée avec la lampe !

Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension, appuyez brièvement une fois sur le bouton indiqué sur l'image. Si l'appairage est réussi, le voyant clignotera trois fois et la télécommande pourra être utilisée.

Boutons de la télécommande :

- a. Lampe allumée/éteinte
 - b. Activation/désactivation de la température de la lumière
 - c. RVB activé/désactivé
 - d. Augmenter la luminosité
 - e. Réduire la luminosité
 - f. Veilleuse 3000K
 - g. Passer de la lumière froide à la lumière chaude
 - h. Passer de la lumière chaude à la lumière froide
 - i. Réglage de la lumière RVB, 12 choix de couleurs statiques
 - j. RGB Réduction dynamique de la vitesse
 - k. RGB Augmente la vitesse dynamique
 - l. Lumière blanche chaude 3000K/Lumière blanche naturelle 4000K/Lumière blanche froide 6500K
 - m. RGB Arrêter la fonction de commutation dynamique
 - n. 8 types de fonctions de commutation dynamique RVB
- Informations générales:**

- Température de fonctionnement : -5° - +40°C
- Le contrôle de la luminosité ne peut être contrôlé qu'à l'aide de la télécommande !
- Pour usage intérieur uniquement !
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les salles de bains et autres endroits humides et mouillés !
- Tenir à l'écart des flammes nues.

Informations de sécurité :

Portez des lunettes de sécurité et des gants lors du montage pour éviter les blessures.

Avant l'installation, assurez-vous que la pièce/l'appartement est hors tension ! (Coupez le fusible !)

Lors du perçage des trous, faites attention à l'intégrité des tuyaux et des fils dans le mur !

Si le produit est endommagé, ne le mettez pas en service ! Risque de choc électrique !

En cas de dommage, débranchez immédiatement l'appareil du secteur !

L'entretien et les réparations doivent être effectués par un spécialiste, sous peine d'annulation de la garantie ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

La lampe est uniquement autorisée pour l'usage auquel elle est destinée ! Toute modification technique est interdite !

Ne pas couvrir la lampe ! Inflammable !

La distance minimale de la lampe par rapport à la surface éclairée > = 0,5 m

Les lampes et accessoires contiennent de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants !

Débranchez le produit avant de le nettoyer ! Nettoyez l'extérieur de la lampe avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs ! Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur du luminaire ni sur les composants électriques !

I. Service de protection des contacts

Tout équipement avec une connexion à la terre doit être connecté au conducteur de protection. (fil jaune-vert) Ce produit contient une source lumineuse avec une classe d'efficacité énergétique : voir tableau ou étiquette.

La source lumineuse et/ou le groupe de commande et/ou le câble flexible externe du luminaire ne peuvent être remplacés que par le fabricant, une entreprise sous contrat avec le

fabricant ou un spécialiste dûment qualifié.



Collectez séparément les équipements devenus des déchets. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé humaine ! Les équipements usagés ou mis au rebut peuvent être déposés gratuitement sur le lieu de distribution ou chez tous les distributeurs proposant des équipements identiques, tant par leur nature que par leur fonction. Vous pouvez également les déposer dans un point de collecte spécialisé dans la collecte des déchets électroniques. Ce faisant, vous protégez l'environnement, vos concitoyens et votre propre santé. Pour toute question, contactez votre organisme local de gestion des déchets.

La source lumineuse du plafonnier ne peut être remplacée que par une personne qualifiée.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:

инструменти:

Бормашина и подходящи свредла, отвертка, опорни винтове и дюбели, молив и измервателна лента, предпазни очила и ръкавици,

1. Изключване: Първо изключете предпазителя на засегнатата верига, за да избегнете риска от токов удар.

2. Избор на място: Измерете точното местоположение на лампата на стената. Използвайте молив, за да маркирате точките на закрепване, където ще минават дюбелите и винтовете.

3. Направете отвори: Пробийте отвори за дюбелите на маркираните точки. Уверете се, че размерът на отворите съответства на диаметъра на дюбелите. Поставете дюбелите в дупките и се уверете, че пасват плътно.

4. Фиксиране на опорния елемент: Укрепете опорния елемент на лампата на стената с помощта на винтове. Проверете дали стои здраво.

5. Електрически връзки: Свържете електрическите проводници на лампата към проводниците, идващи от стената. Използвайте кабелни конектори за сигурна връзка.

6. Фиксиране на тялото на лампата: Поставете тялото на лампата върху опорния елемент и го завинтете на място според инструкциите.

7. Тест: Включете отново предпазителя и проверете дали лампата работи.

8. Сдвоете дистанционното управление с лампата.

Дистанционно управление: Преди първа употреба, дистанционното управление трябва да бъде сдвоено с лампата!

В рамките на 5 секунди след подаване на напрежение натиснете еднократно кратко бутон, посочен на фигурата. Ако сдвояването е успешно, светлината ще мига 3 пъти и дистанционното управление може да се използва.

Бутони за дистанционно управление:

a. Включване/изключване на лампата

b. Включване/изключване на температурата на светлината

c. RGB вкл./изкл

d. Увеличете яркостта

д. Намаляване на яркостта

f. Нощна светлина 3000K

ж. Промяна от студена към топла светлина

ч. Промяна от топла към студена светлина

аз RGB настройка на светлината, 12 статични избора на цвят

j.RGB Динамично намаляване на скоростта

k.RGB Увеличете динамичната скорост

l. Топла бяла светлина 3000K/Естествена бяла светлина 4000K/Студена бяла светлина 6500K

m.RGB Стоп функция за динамично превключване

n.8 вида RGB динамична функция за превключване

Обща информация:

- Работна температура: -5° - +40°C
- Контролът на яркостта може да се контролира само с помощта на дистанционното управление!
- Само за вътрешна употреба!
- Не се препоръчва да се използва в бани и други мокри и влажни места!
- Пазете от открит пламък.

Информация за безопасност:

Носете предпазни очила и ръкавици при сглобяване, за да избегнете нараняване.

Преди монтажа се уверете, че стаята/апартаментът е без ток! (Изключете предпазителя!)

При пробиване на отворите внимавайте за целостта на тръбите и проводниците в стената!

Ако продуктът е повреден, не трябва да се пуска в експлоатация! Съществува риск от токов удар!

При повреда веднага изключете уреда от електрическата мрежа!

Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват от специалист, в противен случай гаранцията отпада! Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна употреба.

Лампата е разрешена само по предназначение! Не се допускат технически промени!

Не покривайте лампата! Запалим!

Минималното разстояние на лампата от осветената повърхност > = 0,5 m

Лампите и аксесоарите съдържат малки части. Пазете от деца!

Изключете продукта от контакта преди почистване! Почистете външната страна на лампата с леко влажна кърпа.

Не използвайте корозивни почистващи препарати! Уверете се, че водата не може да попадне вътре в осветителното тяло или върху електрическите компоненти!

I. Отдел за защита на контактите

Цялото оборудване със заземена връзка трябва да бъде свързано към защитния проводник. (жълто-зелен проводник)Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: вижте таблицата или етикета.

Източникът на светлина и/или работният модул и/или външният гъвкав кабел в осветителното тяло могат да бъдат сменени само от производителя, фирма, сключила договор с производителя, или подходящо квалифициран специалист.

 Събирайте разделно оборудването, станало отпадък, не го изхвърляйте в битовите отпадъци, защото може да съдържа компоненти, опасни за околната среда или

човешкото здраве! Използвано или бракувано оборудване може да бъде предадено безплатно на мястото на разпространение или при всички дистрибутори, които продават оборудване, идентично по естество и функция на оборудването. Можете също така да го поставите в пункт за събиране на отпадъци, специализиран за приемане на електронни отпадъци. По този начин вие защитавате околната среда, своите близки и собственото си здраве. Ако имате въпроси, свържете се с местната организация за управление на отпадъците.

Източникът на светлина на плафона може да бъде сменен само от квалифицирано лице.

NL INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

Hulpmiddelen:

Boormachine en geschikte boortjes, schroevendraaier, steunschroeven en deuvels, potlood en meetlint, veiligheidsbril en handschoenen,

1. Loskoppelen: Schakel eerst de zekering van het betreffende circuit uit om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

2. Een locatie kiezen: Meet de exacte locatie van de lamp op de muur. Markeer met een potlood de bevestigingspunten waar de deuvels en schroeven moeten komen.

3. Gaten maken: Boor gaten voor de deuvels op de gemarkeerde plaatsen. Zorg ervoor dat de grootte van de gaten overeenkomt met de diameter van de deuvels. Steek de deuvels in de gaten en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

4. Bevestiging van het steunelement: Verstevig het steunelement van de lamp met schroeven aan de muur. Controleer of het stevig staat.

5. Elektrische aansluitingen: Verbind de elektrische draden van de lamp met de draden die uit de muur komen. Gebruik kabelconnectoren voor een veilige verbinding.

6. Lampbehuizing bevestigen: Plaats de lampbehuizing op het steunelement en schroef deze vast volgens de instructies.

7. Test: Zet de zekering weer aan en test of de lamp werkt.

8. Koppel de afstandsbediening aan de lamp.

Afstandsbediening: Voor het eerste gebruik moet de afstandsbediening met de lamp worden gekoppeld!

Druk binnen 5 seconden na het inschakelen van de spanning één keer kort op de knop die in de afbeelding wordt aangegeven. Als de koppeling succesvol is, knippert het lampje drie keer en kan de afstandsbediening worden gebruikt.

Knoppen op de afstandsbediening:

a. Lamp aan/uit

b. Lichttemperatuur in-/uitschakelen

c.RGB aan/uit

d. Verhoog de helderheid

e. Helderheid verminderen

f. Nachtlampje 3000K

g. Verandering van koud naar warm licht

h. Verandering van warm naar koud licht

i. RGB-lichtinstelling, 12 statische kleurkeuzes

j.RGB Dynamische snelheidsreductie

k.RGB Verhoog de dynamische snelheid

l. Warm wit licht 3000K / Natuurlijk wit licht 4000K / Koud wit licht 6500K

m.RGB Stop dynamische schakelfunctie

n.8 soorten RGB dynamische schakelfunctie

Algemene informatie:

- Bedrijfstemperatuur: -5° - +40°C
- De helderheid kan alleen via de afstandsbediening worden geregeld!
- Alleen voor gebruik binnenshuis!
- Het gebruik in badkamers en andere natte en vochtige plaatsen wordt afgeraden!
- Verwijderd houden van open vuur.

Veiligheidsinformatie:

Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en handschoenen om letsel te voorkomen.

Zorg ervoor dat de kamer/het appartement spanningsloos is vóór de installatie! (Zet de zekering uit!)

Let bij het boren van de gaten op de integriteit van de leidingen en draden in de muur!

Indien het product beschadigd is, mag het niet in gebruik worden genomen! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

Indien er schade is, dient u het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact te halen!

Onderhoud en reparaties moeten door een specialist worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

De lamp is alleen toegestaan voor het beoogde gebruik!

Technische wijzigingen zijn niet toegestaan!

De lamp niet afdekken! Brandbaar!

De minimale afstand van de lamp tot het verlichte oppervlak > = 0,5 m

Lampen en accessoires bevatten kleine onderdelen. Buiten bereik van kinderen houden!

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt! Reinig de buitenkant van de lamp met een licht vochtige doek. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen! Zorg ervoor dat er geen water in het armatuur of op de elektrische componenten komt!

I. Contact opnemen met de afdeling Bescherming

Alle apparaten met een geaarde aansluiting moeten worden aangesloten op de beschermingsgeleider (geelgroene draad). Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse, zie tabel of etiket.

De lichtbron en/of de bedieningseenheid en/of de externe flexibele kabel in het armatuur mogen uitsluitend door de fabrikant, een door de fabrikant gecontracteerd bedrijf of een daartoe gekwalificeerde specialist worden vervangen.

 Verzamel afgedankte apparaten apart en gooi ze niet bij het huisvuil, omdat ze onderdelen kunnen bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu of de gezondheid! Gebruikte of afgedankte apparaten kunt u gratis inleveren bij de verkooppunten of bij alle distributeurs die apparaten verkopen die qua aard en functie identiek zijn aan de apparaten. U kunt ze ook afgeven bij een gespecialiseerd inzamelpunt voor elektronisch afval. Zo beschermt u het milieu, uw medemens en uw eigen gezondheid. Neem bij vragen contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.

De lichtbron van de plafondlamp mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.

LT MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:

Įrankiai:

Grąžtas ir tinkami grąžtai, atsuktuvas, atraminiai varžtai ir kaiščiai, pieštukas ir matavimo juosta, apsauginiai akiniai ir pirštinės,

1. Atjungimas: pirmiausia išjunkite pažeistos grandinės saugiklį, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.

2. Vietos pasirinkimas: Išmatuokite tikslią lempos vietą ant sienos. Pieštuku pažymėkite tvirtinimo taškus, kur bus kaiščiai ir varžtai.

3. Skylių darymas: pažymėtose vietose išgręžkite skylutes kaiščiams. Įsitikinkite, kad skylių dydis atitinka kaiščių skersmenį. Įkiškite kaiščius į skylutes ir įsitikinkite, kad jie tvirtai priglunda.

4. Atraminio elemento tvirtinimas: Sutvirtinkite lempos atraminį elementą ant sienos varžtų pagalba. Patikrinkite, ar jis tvirtai stovi.

5. Elektros jungtys: Prijunkite lempos elektros laidus prie laidų, einančių iš sienos. Saugiam prijungimui naudokite kabelių jungtis.

6. Lempos korpuso tvirtinimas: Uždėkite lempos korpusą ant atraminio elemento ir prisukite jį į vietą pagal instrukcijas.

7. Bandydas: vėl įjunkite saugiklį ir patikrinkite, ar lemputė veikia.

8. Sujunkite nuotolinio valdymo pultą su lempute.

Nuotolinio valdymo pultas: Prieš naudojant pirmą kartą, nuotolinio valdymo pultas turi būti suporuotas su lempute!

Per 5 sekundes po įtampos įjungimo vieną kartą trumpai paspauskite paveikslėlyje nurodytą mygtuką. Jei susiejimas buvo sėkmingas, lemputė sumirksės 3 kartus ir bus galima naudoti nuotolinio valdymo pultą.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai:

a. Lempa įjungta/išjungta

b. Šviesos temperatūros įjungimas/išjungimas

c. RGB įjungimas/išjungimas

d. Padidinti ryškumą

e. Ryškumo mažinimas

f. Naktinė šviesa 3000K

g. Šviesos keitimas iš šaltos į šiltą

h. Šviesos keitimas iš šiltos į šaltą

i. RGB šviesos nustatymas, 12 statinių spalvų pasirinkimų

j. RGB Dinaminis greičio mažinimas

k. RGB Padidinkite dinaminį greitį

l. Šiltai balta šviesa 3000K / natūrali balta šviesa 4000K / šalta balta šviesa 6500K

m. RGB Sustabdyti dinaminio perjungimo funkciją

n. 8 rūšių RGB dinaminio perjungimo funkcija

Bendra informacija:

- Darbinė temperatūra: -5° - +40°C

- Ryškumą galima valdyti tik nuotolinio valdymo pulteliu!

- Tik patalpose!

- Nerekomenduojama naudoti vonios kambariuose ir kitose drėgnose bei drėgnose vietose!

- Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos.

Saugos informacija:

Montuodami dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines, kad nesusižeistumėte.

Prieš montuodami įsitikinkite, kad kambaryje / bute nėra elektros energijos! (Išjunkite saugiklį!)

Kai gręžiate skyles, atkreipkite dėmesį į vamzdžių ir laidų vientisumą sienoje!

Jei gaminys yra pažeistas, jo negalima pradėti naudoti! Kyla elektros smūgio pavojus!

Pažeidus prietaisą nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros tinklo!

Priežiūrą ir remontą turi atlikti specialistas, antraip garantija negalios! Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

Lempa leidžiama naudoti tik pagal paskirtį! Techniniai pakeitimai neleidžiami!

Neuždenkite lempos! Degios!

Mažiausias žibinto atstumas nuo apšviečiamo paviršiaus > = 0,5 m

Lempos ir priedai turi smulkių dalių. Saugoti nuo vaikų!

Prieš valydami gaminį ištraukite iš elektros tinklo! Šviestuvo išorę nuvalykite šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite korozinių valymo priemonių! Įsitikinkite, kad vandens nepatektų į šviestuvo vidų arba ant elektrinių komponentų!

I. Kontaktų apsaugos skyrius

Visa įranga su įžeminta jungtimi turi būti prijungta prie apsauginio laidininko. (geltonai žalia viela) Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė: žr. lentelę arba etiketę.

Šviesos šaltinį ir (arba) eksploatacinį mazgą ir (arba) išorinį lankstųjį kabelį šviestuve gali pakeisti tik gamintojas, su gamintoju sudaryta įmonė arba atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

 Atliekomis tapusią įrangą surinkite atskirai, nemeskite jos į buitines atliekas, nes joje gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų! Naudota ar nebenaudojama įranga gali būti nemokamai atiduodama platinimo vietoje arba pas visus platintojus, parduodančius įrangą, savo prigimtimi ir funkcijomis identišką įrangai. Taip pat galite atiduoti į atliekų surinkimo punktą, kuris specializuojasi priimančios elektronikos atliekas. Taip elgdamiesi saugote aplinką, aplinkinius ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo organizaciją.

Lubinio šviestuvo šviesos šaltinį gali pakeisti tik kvalifikuotas asmuo.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING:

Værktøjer:

Bor og passende bor, skruetrækker, støtteskruer og dyvler, blyant og målebånd, sikkerhedsbriller og handsker,

1. Frakobling: Sluk først sikringen på det berørte kredsløb for at undgå risikoen for elektrisk stød.

2. Valg af placering: Mål den nøjagtige placering af lampen på væggen. Brug en blyant til at markere fastgørelsespunkterne, hvor dyvlerne og skruerne skal gå.

3. Lav huller: Bor huller til dyvlerne på de markerede punkter. Sørg for, at hullernes størrelse svarer til dyvlernes diameter. Indsæt dyvlerne i hullerne, og sørg for, at de sidder tæt.

4. Fastgørelse af støtteelementet: Forstærk lampens støtteelement på væggen ved hjælp af skruer. Tjek at den står fast.

5. Elektriske forbindelser: Forbind lampens elektriske ledninger til ledningerne, der kommer fra væggen. Brug kabelstik til sikker forbindelse.

6. Fastgørelse af lygtehuset: Monter lygtehuset på støtteelementet og skru det på plads i henhold til instruktionerne.

7. Test: Tænd for sikringen igen og test om lampen virker.

8. Par fjernbetjeningen med lampen.

Fjernbetjening: Før første brug skal fjernbetjeningen parres med lampen!

Inden for 5 sekunder efter påføring af spænding, tryk kort på knappen vist på figuren én gang. Hvis parringen lykkedes, blinker lyset 3 gange, og fjernbetjeningen kan bruges.

Fjernbetjeningsknapper:

en. Lampe tænd/sluk

b. Tænd/sluk lystemperatur

c. RGB tænd/sluk

d. Øg lysstyrken

e. Reducerer lysstyrken

f. Natlys 3000K

g. Skift fra koldt til varmt lys

h. Skift fra varmt til koldt lys

jeg. RGB lysindstilling, 12 statiske farvevalg

j. RGB Dynamisk hastighedsreduktion

k. RGB Øg den dynamiske hastighed

l. Varmt hvidt lys 3000K/Naturhvidt lys 4000K/Koldt hvidt lys 6500K

m. RGB Stop dynamisk koblingsfunktion

n. 8 slags RGB dynamisk switching funktion

Generelle oplysninger:

- Driftstemperatur: -5° - +40°C

- Lysstyrkekontrol kan kun styres med fjernbetjeningen!

- Kun til indendørs brug!

- Det anbefales ikke at bruge i badeværelser og andre våde og fugtige steder!

- Holdes væk fra åben ild.

Sikkerhedsoplysninger:

Bær sikkerhedsbriller og handsker til montering for at undgå skader.

Før installationen skal du sikre dig, at rummet/lejligheden er spændingsfri! (Sluk for sikringen!)

Når du borer hullerne, skal du være opmærksom på integriteten af rørene og ledningerne i væggen!

Hvis produktet er beskadiget, må det ikke tages i brug! Der er risiko for elektrisk stød!

Tag straks stikket ud af stikkontakten i tilfælde af skader!

Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en specialist, ellers bortfalder garantien! Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug.

Lampen er kun tilladt til dens tilsigtede brug! Tekniske ændringer er ikke tilladt!

Tildæk ikke lampen! Brandfarlig!

Lampens mindste afstand fra den oplyste overflade > = 0,5 m

Lamper og tilbehør indeholder små dele. Holdes væk fra børn!

Tag stikket ud af produktet før rengøring! Rengør ydersiden af lampen med en let fugtig klud. Brug ikke ætsende rengøringsmidler! Sørg for, at der ikke kan komme vand ind i armaturet eller på de elektriske komponenter!

I. Kontakt beskyttelsesafdelingen

Alt udstyr med jordforbindelse skal tilsluttes beskyttelseslederen. (gul-grøn ledning) Dette produkt indeholder en lyskilde med en energieffektivitetsklasse: se tabel eller etiket.

Lyskilden og/eller betjeningsenheden og/eller det udvendige fleksible kabel i armaturet kan kun udskiftes af producenten, et firma, der er kontraheret med producenten eller en passende kvalificeret specialist.

 Saml det udstyr, der er blevet til affald, separat, smid det ikke i husholdningsaffaldet, da det kan indeholde komponenter, der er farlige for miljøet eller menneskers sundhed! Brugt eller kasseret udstyr kan afleveres gratis på distributionsstedet eller hos alle forhandlere, der sælger udstyr, der i art og funktion er identisk med udstyret. Du kan også placere den på et affaldsindsamlingssted, der er specialiseret i at modtage elektronisk affald. Ved at gøre det beskytter du miljøet, dine medmennesker og dit eget helbred. Hvis du har spørgsmål, kontakt din lokale affaldshåndteringsorganisation.

Loftlampens lyskilde kan kun udskiftes af en kvalificeret person.

EST PAIGALDUSJUHISED:

Tööriistad:

Puurid ja sobivad puurid, kruvikeeraja, tugikruvid ja tüüblid, pliats ja mõõdulint, kaitseprillid ja kindad,

1. Lahtiühendamine: esmalt lülitage kahjustatud vooluringi kaitse välja, et vältida elektrilöögi ohtu.

2. Asukoha valimine: Mõõtke lambi täpne asukoht seinal. Märkige pliatsiga kinnituskohad, kuhu tüüblid ja kruvid lähevad.

3. Aukude tegemine: Puurige märgitud kohtadesse tüüblite jaoks augud. Veenduge, et aukude suurus vastaks tüüblite läbimõõdule. Sisestage tüüblid aukudesse ja veenduge, et need sobituvad tihedalt.

4. Tugielemendi kinnitamine: Tugevdada kruvide abil lambi tugielement seinal. Kontrollige, kas see seisab kindlalt.

5. Elektriühendused: Ühendage lambi elektrijuhtmed seinast tulevate juhtmetega. Kasutage turvaliseks ühendamiseks kaablipistikuid.

6. Lambi korpuse kinnitamine: Paigaldage lambi korpus tugielemendile ja keerake see vastavalt juhiste kohale.

7. Testi: Lülitage kaitse uuesti sisse ja kontrollige, kas lamp töötab.

8. Ühendage kaugjuhtimispult lambiga.

Kaugjuhtimispult: Enne esmakordset kasutamist tuleb kaugjuhtimispult lambiga siduda!

5 sekundi jooksul pärast pinget rakendamist vajutage korraks joonisel näidatud nuppu üks kord. Kui sidumine õnnestus, vilgub tuli 3 korda ja kaugjuhtimispulti saab kasutada.

Kaugjuhtimispuldi nupud:

a. Lamp sees/väljas

b. Valguse temperatuuri sisse/välja lülitamine

c. RGB sisse/välja

d. Suurenda heledust

e. Heleduse vähendamine

f. Öövalgus 3000K

g. Külma valguse vahetamine soojaks

h. Soojalt külmaks muutmise

i. RGB valguse seadistus, 12 staatilist värvivalikut

j. RGB Dünaamiline kiiruse vähendamine

k. RGB Suurendage dünaamilist kiirust

l. Soe valge valgus 3000K/looduslik valge valgus 4000K/ Külm valge valgus 6500K

m. RGB Peatage dünaamiline lülitusfunktsioon

n. 8 tüüpi RGB dünaamiline lülitusfunktsioon

Üldine teave:

- Töötemperatuur: -5° - +40°C

- Heleduse reguleerimist saab juhtida ainult kaugjuhtimispuldi abil!

- Ainult siseruumides kasutamiseks!

- Ei ole soovitatav kasutada vannitubades ja muudes märgades ja niisketes kohtades!

- Hoida eemal lahtisest leegist.

Ohutusala teave:

Vigastuste vältimiseks kandke kokkupanekul kaitseprille ja kindaid.

Enne paigaldamist veenduge, et ruum/korter on välja lülitatud! (Lülita kaitse välja!)

Aukude puurimisel pöörake tähelepanu torude ja juhtmete terviklikkusele seinal!

Kui toode on kahjustatud, ei tohi seda kasutusele võtta! Esineb elektrilöögi oht!

Kahjustuste korral eemaldage seade koheselt vooluvõrgust!

Hooldus- ja remonditööd peab tegema spetsialist, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse! Tootja ei vastuta ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude eest.

Lamp on lubatud ainult ettenähtud otstarbel! Tehnilised muudatused ei ole lubatud!

Ärge katke lampi kinni! Tuleohtlik!

Lambi minimaalne kaugus valgustatud pinnast > = 0,5 m

Lambid ja tarvikud sisaldavad väikseid osi. Hoida lastest eemal!

Enne puhastamist eemaldage toode vooluvõrgust! Puhastage lambi väliskülge kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid! Veenduge, et vesi ei pääseks valgustisse ega elektrikomponentidele!

I. Kontaktkaitse osakond

Kõik maandatud ühendusega seadmed peavad olema ühendatud kaitsejuhtmega. (kollane-roheline traat) See toode sisaldab energiatõhususe klassiga valgusallikat: vt tabelit või etiketti.

Valgusallikat ja/või töösõlme ja/või välist painduvat kaablit valgustis saab vahetada ainult tootja, tootjaga lepingu sõlminud ettevõtte või vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

 Jäätmeke muutenud seadmed koguge eraldi kokku, ärge visake seda olmeprügi hulka, sest need võivad sisaldada keskkonnale või inimese tervisele ohtlikke komponente! Kasutatud või kasutusest kõrvaldatud seadmeid saab tasuta üle anda turustuskohas või kõigi edasimüüjate juures, kes müüvad seadmega olemuselt ja funktsioonilt identseid seadmeid. Samuti saate selle paigutada elektroonikajäätmete

vastuvõtmisele spetsialiseerunud jäätmekogumispunkti. Nii toimides kaitsete keskkonda, kaasinimesi ja enda tervist. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusorganisatsiooniga.

Laelambi valgusallikat võib vahetada ainult kvalifitseeritud isik.

SE INSTALLATIONSANVISNINGAR:

Verktyg:

Borr och lämpliga borrar, skruvmejsel, stödskravar och pluggar, penna och måttband, skyddsglasögon och handskar,

1. Frånkoppling: Slå först av säkringen på den berörda kretsen för att undvika risken för elektriska stötar.

2. Välja en plats: Mät den exakta placeringen av lampan på väggen. Använd en penna för att markera fästpunkterna där pluggarna och skruvarna ska gå.

3. Göra hål: Borra hål för pluggarna på de markerade punkterna. Se till att storleken på hålen motsvarar diametern på pluggarna. Sätt in pluggarna i hålen och se till att de sitter tätt.

4. Fastsättning av stödelementet: Förstärk lampans stödelement på väggen med hjälp av skruvar. Kontrollera att den står stadigt.

5. Elektriska anslutningar: Anslut lampans elektriska ledningar till ledningarna som kommer från väggen. Använd kabelkontakter för säker anslutning.

6. Fastsättning av lamphuset: Montera lamphuset på stödelementet och skruva fast det enligt instruktionerna.

7. Test: Slå på säkringen igen och testa om lampan fungerar.

8. Para ihop fjärrkontrollen med lampan.

Fjärrkontroll: Före första användningen måste fjärrkontrollen paras ihop med lampan!

Inom 5 sekunder efter att spänningen lagts på, tryck en gång kort på knappen som anges i figuren. Om parningen lyckades blinkar lampan 3 gånger och fjärrkontrollen kan användas.

Fjärrkontrollknappar:

a. Lampa på/av

b. Slå på/av ljustemperatur

c. RGB på/av

d. Öka ljusstyrkan

e. Minska ljusstyrkan

f. Naturljus 3000K

g. Växla från kallt till varmt ljus

h. Växla från varmt till kallt ljus

i. RGB-ljusinställning, 12 statiska färgval

j. RGB Dynamisk hastighetsreduktion

k. RGB Öka dynamisk hastighet

l. Varmvitt ljus 3000K/Naturvitt ljus 4000K/Kallvitt ljus 6500K

m. RGB Stoppa dynamisk växlingsfunktion

n. 8 typer av RGB dynamisk växlingsfunktion

Allmän information:

- Driftstemperatur: -5° - +40°C

- Ljusstyrka kan endast styras med fjärrkontrollen!

- Endast för inomhusbruk!

- Det rekommenderas inte att använda i badrum och andra våta och fuktiga platser!

- Håll borta från öppen låga.

Säkerhetsinformation:

Använd skyddsglasögon och handskar vid montering för att undvika skador.

Före installation, se till att rummet/lägenheten är strömlös! (Stäng av säkringen!)

När du borrar hålen, var uppmärksam på integriteten hos rören och ledningarna i väggen!

Om produkten är skadad får den inte tas i drift! Det finns risk för elektriska stötar!

Koppla omedelbart bort enheten från elnätet vid eventuell skada!

Underhåll och reparationer måste utföras av en specialist, annars upphör garantin! Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Lampan är endast tillåten för dess avsedda användning!

Tekniska ändringar är inte tillåtna!

Täck inte över lampan! Brännbar!

Lampans minsta avstånd från den upplysta ytan > = 0,5 m

Lampor och tillbehör innehåller små delar. Förvaras åtskilt från barn!

Koppla ur produkten innan rengöring! Rengör utsidan av lampan med en lätt fuktad trasa. Använd inte frätande rengöringsmedel!

Se till att inget vatten kan komma in i armaturen eller på de elektriska komponenterna!



1. Kontakta skyddsavdelningen

All utrustning med jordad anslutning måste anslutas till skyddsledaren. (gul-grön tråd) Denna produkt innehåller en ljuskälla med en energieffektivitetsklass: se tabell eller etikett.

Ljuskällan och/eller manöverenhetsen och/eller den externa flexibla kabeln i armaturen kan endast bytas ut av tillverkaren, ett företag som är kontrakterat med tillverkaren eller en lämplig kvalificerad specialist.



Samla utrustningen som blivit avfall separat, släng den inte i hushållsavfallet, eftersom den kan innehålla komponenter som är farliga för miljön eller människors hälsa! Använd eller

kasserad utrustning kan överlämnas kostnadsfritt på distributionsstället eller hos alla distributörer som säljer utrustning som är identisk till utrustningens natur och funktion. Du kan också placera den på ett samlingsställe som är specialiserat på att ta emot elektroniskt avfall. Genom att göra det skyddar du miljön, dina medmänniskor och din egen hälsa. Om du har frågor, kontakta din lokala avfallshanteringsorganisation.

Taklampans ljuskälla kan endast bytas ut av en kvalificerad person.

FI ASENNUSOHJEET:

Työkalut:

Pora ja sopivat poranterät, ruuvimeisseli, tukiruuvit ja tapit, kynä ja mittanauha, suojalasit ja käsineet,

1. Irrottaminen: Kytke ensin pois sulake kyseisestä piiristä sähköiskun vaaran välttämiseksi.

2. Sijainnin valinta: Mittaa lampun tarkka sijainti seinällä. Merkitse lyijykynällä kiinnityskohdat, joihin tapit ja ruuvit

menevät.

3. Reikien teko: Pora reiät tapille merkittyihin kohtiin. Varmista, että reikien koko vastaa tappien halkaisijaa. Aseta tapit reikiin ja varmista, että ne sopivat tiukasti.

4. Tukielementin kiinnitys: Vahvista valaisimen tukielementti seinään ruuveilla. Tarkista, että se seisoo tukevasti.

5.Sähköliitännät: Liitä lampun sähköjohdot seinästä tuleviin johtoihin. Käytä kaapeliliittimiä turvalliseen liitäntään.

6. Lampun rungon kiinnitys: Asenna lampun runko tukielementtiin ja ruuvaa se paikalleen ohjeen mukaan.

7.Testaa: Kytke sulake takaisin päälle ja testaa, toimiiko lamppu.

8.Yhdistä kaukosäädin lampun kanssa.

Kaukosäädin: Ennen ensimmäistä käyttöä kaukosäädin on yhdistettävä lampun kanssa!

5 sekunnin sisällä jännitteen kytkemisestä paina lyhyesti kuvassa näkyvää painiketta kerran. Jos pariliitos onnistui, valo välähtää 3 kertaa ja kaukosäädintä voidaan käyttää.

Kaukosäätimen painikkeet:

a. Lamppu päällä/pois

b. Valon lämpötilan kytkeminen päälle/pois

c.RGB päälle/pois

d. Lisää kirkkautta

e. Vähentää kirkkautta

f. Yövalo 3000K

g. Vaihto kylmästä lämpimään

h. Vaihto lämpimästä kylmään

i. RGB-valoasetus, 12 staattista värivaihtoehtoa

j.RGB Dynaaminen nopeuden vähennys

k.RGB Lisää dynaamista nopeutta

l. Lämmin valkoinen valo 3000K/luonnollinen valkoinen valo 4000K/kylmä valkoinen valo 6500K

m.RGB Pysäytä dynaaminen kytkentätoiminto

n.8 erilaista dynaamista RGB-kytkentätoimintoa

Yleistä tietoa:

- Käyttölämpötila: -5° - +40°C
- Kirkkautta voi ohjata vain kaukosäätimellä!
- Vain sisäkäyttöön!
- Ei suositella käytettäväksi kylpyhuoneissa ja muissa märissä ja kosteissa paikoissa!
- Pidä poissa avotulesta.

Turvallisuustiedot:

Käytä suojalaseja ja käsineitä asennuksessa loukkaantumisen välttämiseksi.

Varmista ennen asennusta, että huone/huoneisto on jännitteetön! (Sammuuta sulake!)

Kun poraat reikiä, kiinnitä huomiota seinässä olevien putkien ja johtojen eheyteen!

Jos tuote on vaurioitunut, sitä ei saa ottaa käyttöön! Sähköiskun vaara on olemassa!

Jos laite vaurioituu, irrota laite välittömästi verkkovirrasta!

Huolto ja korjaukset on annettava asiantuntijan tehtäväksi, muuten takuu raukeaa! Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä.

Lamppu on sallittu vain sen käyttötarkoitukseen! Tekniset muutokset eivät ole sallittuja!

Älä peitä lamppua! Syttyvää!

Valaisimen vähimmäisetäisyys valaistusta pinnasta $\geq 0,5$ m
Lamput ja lisävarusteet sisältävät pieniä osia. Pidä poissa lasten ulottuvilta!

Irrota tuote ennen puhdistamista! Puhdista lampun ulkopuoli hieman kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita! Varmista, ettei valaisimen sisään tai sähkökomponenttien päälle pääse vettä!

I. Yhteys-suojausosasto

Kaikki maadoitetulla liitännällä varustetut laitteet on kytkettävä suojajohtimeen. (kelta-vihreä lanka)Tämä tuote sisältää valonlähteen, jolla on energiatehokkuusluokka: katso taulukko tai etiketti.

Valonlähteen ja/tai käyttökokoonpanon ja/tai ulkoisen taipuisan kaapelin saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan kanssa sopimusyhteyttä tai pätevä asiantuntija.

 Kerää jätteeksi muuttuneet laitteet erikseen, älä heitä niitä talousjätteiden joukkoon, koska ne voivat sisältää ympäristölle tai ihmisten terveydelle vaarallisia osia! Käytetyt tai käytöstä poistetut laitteet voidaan luovuttaa veloitusetta jakelupaikalla tai kaikilla jälleenmyyjillä, jotka myyvät laitteiden kanssa luonteeltaan ja toiminnaltaan samanlaisia laitteita. Voit myös sijoittaa sen elektroniikkajätteen vastaanottoon erikoistuneeseen jätteenkeräyspisteeseen. Näin toimimalla suojelet ympäristöä, lähimmäisiäsi ja omaa terveyttäsi. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jätahuoltoorganisaatioon.

Kattovalaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain pätevä henkilö.

NO INSTALLASJONSINSTRUKSJONER:

Verktøy:

Bor og passende bor, skrutrekker, støtteskruer og plugger, blyant og målebånd, vernebriller og hansker,

1. Frakobling: Slå først av sikringen på den berørte kretsen for å unngå fare for elektrisk støt.

2. Velge en plassering: Mål den nøyaktige plasseringen av lampen på veggen. Bruk en blyant til å markere festepunktene hvor pluggene og skruene skal gå.

3. Lage hull: Bor hull for dyblene på de merkede punktene. Pass på at størrelsen på hullene tilsvarer diameteren på dyblene. Sett pluggene inn i hullene og pass på at de sitter tett.

4. Feste støtteelementet: Styrk støtteelementet til lampen på veggen ved hjelp av skruer. Sjekk at den står stødig.

5.Elektriske tilkoblinger: Koble de elektriske ledningene til lampen til ledningene som kommer fra veggen. Bruk kabelkontakter for sikker tilkobling.

6. Feste lampehuset: Monter lampehuset på støtteelementet og skru det på plass i henhold til instruksjonene.

7.Test: Slå på sikringen igjen og test om lampen virker.

8. Par fjernkontrollen med lampen.

Fjernkontroll: Før første gangs bruk må fjernkontrollen pares med lampen!

Innen 5 sekunder etter påføring av spenning, trykk kort på

knappen vist på figuren én gang. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vil lyset blinke 3 ganger og fjernkontrollen kan brukes.

Fjernkontrollknapper:

en. Lampe på/av

b. Slå lystemperatur på/av

c.RGB på/av

d. Øk lysstyrken

e. Reduserer lysstyrken

f. Natthlys 3000K

g. Skifter fra kaldt til varmt lys

h. Skifter fra varmt til kaldt lys

jeg. RGB lysinnstilling, 12 statiske fargevalg

j.RGB Dynamisk hastighetsreduksjon

k.RGB Øk dynamisk hastighet

l.Varmhvitt lys 3000K/Naturhvitt lys 4000K/Kaldhvitt lys 6500K

m.RGB Stopp dynamisk koblingsfunksjon

n.8 typer RGB dynamisk byttefunksjon

Generell informasjon:

- Driftstemperatur: -5° - +40°C

- Lysstyrkekontroll kan kun styres med fjernkontrollen!

- Kun til innendørs bruk!

- Det anbefales ikke å bruke på bad og andre våte og fuktige steder!

- Holdes unna åpen ild.

Sikkerhetsinformasjon:

Bruk vernebriller og hansker ved montering for å unngå skade. Før installasjon, sørg for at rommet/leiligheten er spenningsløs! (Skru av sikringen!)

Når du borer hullene, vær oppmerksom på integriteten til rørene og ledningene i veggen!

Hvis produktet er skadet, må det ikke settes i drift! Det er fare for elektrisk støt!

Ved eventuelle skader, koble apparatet fra strømmettet umiddelbart!

Vedlikehold og reparasjoner må utføres av en spesialist, ellers bortfaller garantien! Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av feil bruk.

Lampen er kun tillatt for tiltenkt bruk! Tekniske endringer er ikke tillatt!

Ikke dekk til lampen! Brannfarlig!

Minimumsavstanden til lampen fra den opplyste overflaten > = 0,5 m

Lamper og tilbehør inneholder små deler. Holdes unna barn!

Koble fra produktet før rengjøring! Rengjør utsiden av lampen med en lett fuktig klut. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler! Pass på at det ikke kommer vann inn i lysarmaturen eller på de elektriske komponentene!

I. Kontakt beskyttelsesavdelingen

Alt utstyr med jordet tilkobling skal kobles til beskyttelseslederen. (gul-grønn ledning) Dette produktet inneholder en lyskilde med en energieffektivitetsklasse: se tabell eller etikett.

Lyskilden og/eller betjeningsenheten og/eller den eksterne fleksible ledningen i armaturen kan kun erstattes av produsenten, et firma som er kontrakt med produsenten eller en kvalifisert spesialist.

 Samle utstyret som har blitt til avfall separat, ikke kast det i

husholdningsavfallet, fordi det kan inneholde komponenter som er farlige for miljøet eller menneskers helse! Brukt eller kassert utstyr kan utleveres vederlagsfritt på distribusjonsstedet eller hos alle forhandlere som selger utstyr av samme art og funksjon som utstyret. Du kan også plassere den på et avfallsmottak som er spesialisert på mottak av elektronisk avfall. Ved å gjøre det beskytter du miljøet, dine medmennesker og din egen helse. Hvis du har spørsmål, kontakt din lokale avfallshåndteringsorganisasjon.

Taklampens lyskilde kan kun skiftes ut av en kvalifisert person.

AL UDHËZIMET E INSTALIMIT:

Mjetet:

Stërvitja dhe pjesët e përshtatshme të stërvitjes, kaçavida, vida dhe kunja mbështetëse, laps dhe shirit matës, syze sigurie dhe doreza,

1. Shkëputja: Fillimisht fikni siguresën në qarkun e prekur për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike.

2. Zgjedhja e një vendi: Matni vendndodhjen e saktë të llambës në mur. Përdorni një laps për të shënuar pikat e fiksimit ku do të shkojnë kunjat dhe vidhat.

3. Bërja e vrimave: Hapni vrima për dowels në pikat e shënuara. Sigurohuni që madhësia e vrimave të korrespondojë me diametrin e dowels. Futni kunjat në vrima dhe sigurohuni që ato të përshtaten fort.

4. Fiksimi i elementit mbështetës: Forconi elementin mbështetës të llambës në mur me ndihmën e vidhave. Kontrolloni që të qëndrojnë fort.

5. Lidhjet elektrike: Lidhni telat elektrik të llambës me telat që vijnë nga muri. Përdorni lidhësit e kablove për lidhje të sigurt.

6. Fiksimi i trupit të llambës: Vendosni trupin e llambës në elementin mbështetës dhe vidhoseni në vend sipas udhëzimeve.

7. Testi: Ndizni sërish siguresën dhe provoni nëse llamba funksionon.

8. Çiftoni telekomandën me llambën.

Telekomanda: Përpara përdorimit të parë, telekomanda duhet të çiftohet me llambën!

Brenda 5 sekondave pas vendosjes së tensionit, shtypni shkurtimisht një herë butonin e treguar në figurë. Nëse çiftimi ishte i suksesshëm, drita do të pulsojë 3 herë dhe mund të përdoret telekomanda.

Butonat e telekomandës:

a. Llamba Ndez/Fikur

b. Ndezja/fikja e temperaturës së dritës

c.RGB ndezur/fikur

d. Rritni ndriçimin

e. Reduktimi i shkëlqimit

f. Drita e natës 3000K

g. Ndryshimi nga drita e ftohtë në të ngrohtë

h. Ndryshimi nga drita e ngrohtë në të ftohtë

i. Cilësimi i dritës RGB, 12 zgjedhje statike ngjyrash

j.RGB Reduktim dinamik i shpejtësisë

k.RGB Rritja e shpejtësisë dinamike

l.Drita e bardhë e ngrohtë 3000K/Drita e bardhë natyrale 4000K/Drita e bardhë e ftohtë 6500K

m.RGB Ndalo funksionin e ndërrimit dinamik

n.8 lloje të funksionit të ndërrimit dinamik RGB

Informacione të përgjithshme:

- Temperatura e funksionimit: -5° - +40°C
- Kontrolli i ndriçimit mund të kontrollohet vetëm duke përdorur telekomandën!
- Vetëm për përdorim të brendshëm!
- Nuk rekomandohet përdorimi në banjë dhe vende të tjera të lagështa dhe të lagështa!
- Mbajeni larg flakëve të hapura.

Informacion mbi sigurinë:

Vishni syze sigurie dhe doreza për montim për të shmangur lëndimet.

Përpara instalimit, sigurohuni që dhoma/apartamenti të jetë pa energji! (Fikeni siguresën!)

Kur shponi vrimat, kushtojini vëmendje integritetit të tubave dhe telave në mur!

Nëse produkti është i dëmtuar, ai nuk duhet të vihet në punë!

Rrezik goditjeje elektrike!

Në rast të ndonjë dëmtimi, shkëputeni pajisjen menjëherë nga rrjeti elektrik!

Mirëmbajtja dhe riparimet duhet të kryhen nga një specialist, përndryshe garancia do të jetë e pavlefshme! Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet që vijnë nga përdorimi jo i duhur.

Lamba lejohet vetëm për përdorimin e saj të synuar! Ndryshimet teknike nuk lejohen!

Mos e mbulonit llambën! E ndezshme!

Distanca minimale e llambës nga sipërfaqja e ndriçuar $\geq 0,5$ m

Llambat dhe aksesoret përmbajnë pjesë të vogla. Mbajeni larg fëmijëve.

Hiqeni produktin nga priza përpara se ta pastroni! Pastroni pjesën e jashtme të ndriçuesit me një leckë pak të lagur. Mos përdorni agjentë pastrimi gërryes! Sigurohuni që uji të mos futet brenda ndriçuesit ose në komponentët elektrikë!

I. Kontaktoni me Departamentin e Mbrojtjes

Të gjitha pajisjet me një lidhje të tokëzuar duhet të lidhen me përcjellësin mbrojtës. (teli i verdhë-jeshile)Ky produkt përmban një burim drite me një klasë të efikasitetit të energjisë: shihni tabelën ose etiketën.

Burimi i dritës dhe/ose montimi i funksionimit dhe/ose kabloja e jashtme fleksibël në ndriçues mund të zëvendësohen vetëm nga prodhuesi, një kompani e kontraktuar me prodhuesin ose një specialist i kualifikuar siç duhet.

 Mblidhni veçmas pajisjet që janë bërë mbetje, mos i hidhni në mbeturinat shtëpiake, sepse mund të përmbajnë komponentë të rrezikshëm për mjedisin ose shëndetin e njeriut! Pajisjet e përdorura ose të hedhura mund të dorëzohen pa pagesë në vendin e shpërndarjes ose në të gjithë shpërndarësit që shesin pajisje të njëjta në natyrë dhe funksion me pajisjen. Mund ta vendosni edhe në një pikë grumbullimi mbetjesh të specializuar për marrjen e mbetjeve elektronike. Duke vepruar kështu, ju mbronit mjedisin, njerëzit e tjerë dhe shëndetin tuaj. Nëse keni pyetje, kontaktoni organizatën tuaj lokale të menaxhimit të mbetjeve.

Burimi i dritës së llambës së tavanit mund të zëvendësohet vetëm nga një person i kualifikuar.